

## Die Funktion „Freeze-Position“ einstellen

Nutzer der Motion(Sound)Mount-App haben die Möglichkeit, die Position Ihres Fernsehers „einzufrieren“. Wenn „Freeze-Position“ eingeschaltet ist, merkt die MotionMount sich die aktuelle Position. Wenn der Fernseher das nächste Mal eingeschaltet wird, kehrt die Motion(Sound)Mount in diese Position zurück. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, kehrt die Motion(Sound)Mount beim Einschalten des Fernsehers in die Position zurück, in der sich Ihr Fernseher direkt vor dem Ausschalten befunden hat.

\*Hinweis: Wenn der Fernseher flach an der Wand anliegt und die Funktion „Freeze-Position“ eingeschaltet wird, bewegt die Motion(Sound)Mount sich beim Einschalten in diese Position. Da die MotionMount sich bereits in der voreingestellten Position befindet, könnte man einen Defekt vermuten. Schalten Sie die Funktion „Freeze-Position“ mithilfe der App aus. Bewegen Sie die Halterung manuell in die gewünschte Position und aktivieren Sie

