

## Das Automatic MotionManagement einstellen

Falls die Motion(Sound)Mount sich nicht richtig bewegt, können Sie die Einstellungen für das Automatic MotionManagement auf den jeweiligen Fernseher abstimmen. Stellen Sie zunächst eine Verbindung zwischen der Motion(Sound)Mount und der App her, anschließend gehen Sie auf „Settings“ und dann auf „Automatic MotionManagement“. Zur Wahl stehen drei Einstellungen:

- 1: Normal: Für die meisten Fernseher geeignete Standardeinstellung.
- 2: Falls der Fernseher sich plötzlich von selbst bewegt, wenn er eingeschaltet ist, empfehlen wir Ihnen, das Automatic MotionManagement auf „Low“ einzustellen. (C1)
- 3: Falls der Fernseher sich plötzlich von selbst bewegt, wenn er ausgeschaltet ist, stellen Sie das Automatic MotionManagement bitte auf „High“ ein. (C2)

