



Automatic MotionManagement

Ajustement de la gestion du Automatic MotionManagement

Si le Motion(Sound)Mount ne se comporte pas correctement, le Automatic MotionManagement peut être ajusté en fonction du téléviseur. Après connexion du Motion(Sound)Mount avec l'appli, allez dans les réglages et ensuite dans la gestion du Automatic MotionManagement. Vous avez trois réglages :

1 : Normal ; il s'agit du réglage standard qui fonctionne avec la plupart des téléviseurs.

2 : Si le téléviseur se déplace tout seul quand il est allumé, ajustez le Automatic MotionManagement à Bas. (C1)

3 : Si le téléviseur se déplace tout seul quand il est éteint, ajustez le Automatic MotionManagement à Haut. (C2)

