

# MARMITEK®

## IR Control 10



- 3** *User manual*
- 13** *Gebrauchsanleitung*
- 23** *Guide utilisateur*
- 33** *Modo de empleo*
- 43** *Manuale d'istruzioni*
- 53** *Gebruiksaanwijzing*



# 1 Table of contents

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Table of contents .....                                       | 3  |
| 2     | Safety instructions.....                                      | 4  |
| 3     | Your product .....  | 5  |
| 3.1   | Introduction .....  | 5  |
| 3.2   | Package contents .....  | 5  |
| 4     | Getting started .....   | 5  |
| 4.1   | How it works .....  | 5  |
| 4.2   | Connections.....  | 6  |
| 4.2.1 | IR Input .....  | 6  |
| 4.2.2 | POWER Input .....   | 6  |
| 4.2.3 | IR Output .....   | 6  |
| 4.3   | Installation.....   | 6  |
| 4.3.1 | Locating the IR Receiver .....                                | 6  |
| 4.3.2 | Installation of the IR extension cable with emitter LEDs..... | 7  |
| 4.3.3 | Locating the IR Module .....                                  | 7  |
| 4.3.4 | Connecting the IR Module .....                                | 7  |
| 4.3.5 | Perform a function test of the product.....                   | 8  |
| 4.4   | Advanced installation .....                                   | 8  |
| 4.4.1 | Connecting multiple IR receivers .....                        | 8  |
| 4.4.2 | Extend the cable length of the IR receiver .....              | 8  |
| 5     | Frequently asked questions (FAQs) .....                       | 9  |
| 6     | Technical specifications .....                                | 10 |
| 7     | Optional .....  | 11 |
| 8     | Notification .....  | 11 |
| 8.1   | Declaration of Conformity .....                               | 11 |
| 8.2   | Recycling .....   | 12 |
| 8.3   | Copyrights.....   | 12 |

## 2 Safety instructions

**Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.**

- Only for indoor use.
- Do not use the product in a damp environment or near water.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Connect the adapter to the mains only after you have verified that the line voltage corresponds to the value specified on the type plates.
- Never connect a power adapter if it's damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC power adapter from the mains when this device is not in use for prolonged time.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
- Improper use, self-installed modifications or repairs will void any and all warranties.
- Marmitek does not accept any product responsibility for incorrect use of the product or use other than for which the product is intended.
- Marmitek does not accept liability for any consequential damage other than the legal product responsibility.

## 3 Your product

### 3.1 Introduction

Congratulations on your purchase of the IR Control 10™. With it you can extend the IR (infrared) signals of remote controls. The IR Control 10™ makes it possible to operate A/V devices while these are in a closed cupboard or when your A/V equipment is out of sight.


### 3.2 Package contents

- 1 x IR Module
- 1 x IR Receiver
- 2 x IR Extension cable with two IR emitter LEDs
- 1 x Power adaptor
- 1 x Manual

## 4 Getting started

### 4.1 How it works

Locate your A/V equipment in a closed cupboard, TV cabinet or even in another room. The IR receiver must be installed in view of your own remote control. Stick the IR LEDs on your A/V equipment and conceals the IR main module neatly. Point the remote control at the IR receiver in order to send the appropriate command to the IR LEDs (via the IR main module). These will then immediately pass this onto the A/V equipment.



The IR Control 10™ is made up of three main components;

1. IR Receiver  
The IR Receiver receives infrared commands from your remote control and sends these onto the IR Module.
2. IR Module  
The IR Module receives infrared commands from the IR Receiver, processes them and sends them onto all connected IR Extender Cables.
3. IR extension cable with two emitter LEDs  
The IR extension cable receives the infrared commands from the IR Module and converts them via the IR LEDs into infrared signals. The IR emitter LEDs have a limited range and therefore they have to be stuck accurately on the IR receiver window of the A/V device you want to operate.

## 4.2 Connections


The IR Module is the main component that connects IR Receivers, the power adapter and IR Extender Cables to one another. All of the IR Module connections are now explained so that you can get the most out of all of the options available.

### 4.2.1 IR Input

**IR RCVR:** standard IR input (3.5mm jack) for the enclosed IR Receiver

**SCREW TERMINAL:** IR input for connecting up to 6 IR Receivers in parallel.

+12VDC: Red  
GND: Black  
STATUS: Yellow  
IR DATA: White



### 4.2.2 POWER Input

**12VDC:** Power adapter for the IR Module (enclosed), 5VDC/200mA

**STATUS:** Power adapter for the status signal (not enclosed), 5-24VDC or 5-12VAC

### 4.2.3 IR Output

**1 – 4:** four mini jack outputs for connecting the IR extension cables.

**EMITTER / BLASTER:** every output can be switched separately for connecting blaster or emitter LEDs.

## 4.3 Installation

In order to check that the system works correctly, it is advisable to first test the set-up you had in mind. To do so, connect everything as described below but do not stick the components securely.

### 4.3.1 Locating the IR Receiver


Place the very small IR Receiver in a way that it is visible for your (infrared) remote control and it can receive the sent commands (max. 10 meters).

- The most logical location for the IR receiver is, for example, on the cabinet in which the A/V equipment is located or near the TV.
- You can run the cable underneath or behind, using the notch at the back of the IR receiver housing; this allows the cable to be hidden easily.
- Use the self-adhesive strip which is supplied to locate the IR receiver just about anywhere you please.
- Experiment with the location before you stick the IR receiver in its final position.

**Note!** The sticky strip may lead to discolouration or leave glue residues on certain surfaces.

### 4.3.2 Installation of the IR extension cable with emitter LEDs

Place the LEDs from the IR extender cable precisely on the IR window (infrared sensor) on the A/V equipment that you wish to operate.



- Ensure that the IR extender cable's LEDs are stuck precisely on the A/V device's infrared sensor (this can be extremely accurate on some devices). The exact position can easily be located by shining a torch on the front panel and looking for the IR sensor window.
- All IR LEDs include self-adhesive film with which they are attached to your A/V equipment.
- Test the position and the performance of the IR LEDs before you secure them to the IR window on your A/V equipment.
- If you use only one of the two LED's, leave the other IR LED unused. Never remove it from the extension cable!

### 4.3.3 Locating the IR Module

Mount the IR Module at an accessible place behind or alongside your A/V equipment, in the vicinity of an electrical socket.

- Be aware of the cable length of the IR LEDs and the IR receiver.
- Make sure the connections for installation remain accessible.

### 4.3.4 Connecting the IR Module

1. Connect the installed IR extension cables to the 'IR OUT' connector of the IR Module.
2. Switch only the switches of the IR Module in BLASTER mode if an IR extension cable with one blaster LED is connected. In any other case, leave the switch in the EMITTER mode.  
NOTE: a wrong choice between the two possibilities can cause damage to the IR LEDs and they can even become defective.
3. Connect the installed IR receiver cable to the 'IR RCVR' connector of the IR Module.
4. Connect the power adapter to the '12VDC' connector of the IR Module and connect it to the mains.

#### 4.3.5 Perform a function test of the product

1. If the IR Control 10 XTRA™ is properly connected, the light on the IR receiver flashes if you push a button on the (infrared) remote control and aim it towards the IR receiver.
2. Close the doors of your cabinet and make sure the A/V equipment cannot receive an infrared command directly from the remote control. Otherwise this could lead to operating problems.
3. You can now operate your A/V equipment via the IR Control 10 XTRA™ through the closed cabinet doors!

If the IR Control 10 XTRA is not reacting in a correct way, try experimenting with the placement of the IR receiver and/or IR extension cables (emitter or blaster). Placing it somewhere else could give a better result.

## 4.4 Advanced installation

### 4.4.1 Connecting multiple IR receivers

If you want to operate your A/V equipment from multiple rooms, you can connect up to 6 IR receivers in parallel to the IR module. Cut therefore the standard connector of the IR receiver and connect it to the SCREW TERMINAL of the IR module (see paragraph 4.1).

### 4.4.2 Extend the cable length of the IR receiver

Only the cables between the IR receiver and the IR module can be extended. The IR cables with emitter or blaster LEDs cannot be extended. Place the IR module as close as possible to your A/V equipment and extend the cable between the IR receiver and the IR module if needed to a maximum of 300 meters with CAT5 cable (or equal). Cut the standard 3.5mm connector off the IR receiver cable and extend the cable according to the example below.

| IR receiver | CAT5 cable | IR module |
|-------------|------------|-----------|
| Red         | Orange     | +12VDC    |
| Black       | Blue       | GND       |
| Yellow      | Green      | STATUS    |
| White       | Brown      | IR DATA   |



## 5 Frequently asked questions (FAQs)

**The A/V equipment does not respond to signals from my remote control.**

- The IR receiver has a receiving sensitivity of about 10 metres with an acceptance angle of 90 degrees. Range is also dependent on the remote control used.
- If the 'IR data' light on the IR Receiver is continuously illuminated, the IR receiver is probably being disrupted by another infrared signal. Try to locate the IR receiver so that it encounters as little disruption as possible from, for example, direct sunlight, Flat Screen TVs, (LCD, Plasma, LED), fluorescent lighting or energy-efficient light bulbs.
- The IR receiver works with all standard (infrared) remote controls. The only exception (known to us) is Bang & Olufsen (B&O).
- Ensure that the IR receiver and the IR extender cable are correctly connected and that these are plugged in properly.
- Some IR windows from set-top and satellite boxes are very sensitive and are easily disrupted. These devices then receive too much infrared light and will either work badly or not work at all. Relocate the IR LED so that less infrared light is received via the IR window.

Do you have other questions that have not been resolved by the above information?

Please go to [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## 6 Technical specifications

### IR receiver

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequency range:         | 30-60 KHz                             |
| IR reception range:      | ± 10 meters                           |
| IR reception angle:      | 90° (+45°/-45° from centre)           |
| Cable length:            | 3 meters, extendable up to 300 meters |
| IR reception indication: | YES, purple indication LED            |
| Status indication:       | YES, green indication LED             |
| Receiver dimensions:     | 40 x 13 x 11mm                        |

### IR module

|                      |   |
|----------------------|---|
| Power supply POWER:  | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC 200mA (supplied)  |
| Power supply STATUS: | 5-24VDC / 5-12VAC plug, - 5.5mm outside / + 2.1mm inside (not supplied)   |
| IR input:            | 1x 3.5mm jack connector, for standard IR receiver<br>1x screw connector, for up to 6 in parallel connected IR receivers. Extendable up to 300 meters using CAT5 (or equivalent) |
| IR output:           | 4x 3.5mm jack plug (mono), switchable for IR extension cables with emitter or blaster LEDs  |
| Dimensions:          | 95 x 46 x 20mm  |

### IR extension cable with 2 emitter LEDs

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Connection:   | 3.5mm jack plug (mono) |
| IR LEDs:      | 2x IR emitter LEDs     |
| Cable length: | 3 meters               |

Specifications may change without prior notice.

## 7 Optional

### Extra IR receiver (Art. nr. 08142)

Every system needs at least one IR receiver (up to 6). With an extra IR receiver you can also operate your A/V devices from another room. See datasheets of the IR receivers at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

### IR extension cable with one blaster LED (Art. nr. 08144)


An IR blaster radiates much more infrared light (even up to 2 meters) so it can operate multiple devices. Placement of the IR blaster is a lot less critical as opposed to IR LEDs. See datasheets of the IR Blaster LED on [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

### IR extension cable with two emitter LEDs (Art. nr. 08145)

The LEDs of the IR extension cables with 2 emitter LEDs have to be stuck to the A/V device(s) you want to operate. See datasheets of the IR emitter LEDs on [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## 8 Notification

### 8.1 Declaration of Conformity

 Hereby, Marmitek BV declares that this IR Control 10™ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives:

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Commission Regulation (EU) 2019/1782 of 1 October 2019 laying down Ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009.

You can read the full Declaration of Conformity at <http://www.marmitek.com>

## 8.2 Recycling



### **Environmental Information for Customers in the European Union and other European countries with separate collection systems.**

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

## 8.3 Copyrights

Marmitek is a trademark of Germatron B.V. IR Control 10™ is a trademark of Marmitek B.V. All rights reserved. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Marmitek is not responsible for printing or clerical errors. Copyright and all other proprietary rights in the content (including but not limited to model numbers, software, audio, video, text and photographs) rests with Marmitek B.V. Any use of the Content, but without limitation, distribution, reproduction, modification, display or transmission without the prior written consent of Marmitek is strictly prohibited. All copyright and other proprietary notices shall be retained on all reproductions. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Marmitek assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products.

Marmitek BV - PO Box 4257 - 5604 EG Eindhoven  
The Netherlands

# 1 Inhaltsverzeichnis

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Inhaltsverzeichnis .....                                       | 13 |
| 2     | Sicherheitshinweise .....                                      | 14 |
| 3     | Ihr Produkt .....  | 15 |
| 3.1   | Einführung .....   | 15 |
| 3.2   | Verpackungsinhalt .....  | 15 |
| 4     | Los geht's .....   | 15 |
| 4.1   | Arbeitsweise .....   | 15 |
| 4.2   | Anschlüsse .....   | 16 |
| 4.2.1 | IR Input .....   | 16 |
| 4.2.2 | POWER Input .....  | 16 |
| 4.2.3 | IR Output .....  | 16 |
| 4.3   | Installation.....  | 16 |
| 4.3.1 | Aufstellung des ir empfängers .....                            | 16 |
| 4.3.2 | Installation des IR Verlängerungskabels mit Emitter LEDs ..... | 17 |
| 4.3.3 | Installation des ir moduls .....                               | 17 |
| 4.3.4 | Anschluss des IR Moduls .....                                  | 17 |
| 4.3.5 | Betriebstest des Produkts .....                                | 18 |
| 4.4   | Verfeinerte installation.....                                  | 18 |
| 4.4.1 | Mehrere IR Empfänger anschließen .....                         | 18 |
| 4.4.2 | Kabellänge des IR Empfängers verlängern .....                  | 18 |
| 5     | Häufig gestellte Fragen (FAQs).....                            | 19 |
| 6     | Technische daten.....  | 20 |
| 7     | Zusätzlich erhältlich.....                                     | 21 |
| 8     | Hinweis .....  | 21 |
| 8.1   | Konformitätserklärung .....                                    | 21 |
| 8.2   | Recycling .....  | 22 |
| 8.3   | Urheberrechte .....  | 22 |

## 2 Sicherheitshinweise

**Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.**

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung oder nahe Wasserquellen verwenden.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Schließen Sie den Netzadapter erst dann an das Stromnetz an, nachdem Sie überprüft haben, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.
- Schließen Sie niemals einen Netzadapter an, wenn diese beschädigt sind. In diesem Fall nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.
- Entfernen Sie den AC/DC Speisungsadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.
- Bei einer zweckwidrigen Verwendung, selbst angebrachten Veränderungen oder selbst ausgeführten Reparaturen verfallen alle Garantiebestimmungen.
- Marmitek übernimmt bei einer falschen Verwendung des Produkts oder bei einer anderen Verwendung des Produktes als für den vorgesehenen Zweck keinerlei Produkthaftung.
- Marmitek übernimmt für Folgeschäden keine andere Haftung als die gesetzliche Produkthaftung.

# 3 Ihr Produkt

## 3.1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des IR Control 10™. Mit diesem Set können Sie IR (Infrarot-) Signale von Fernbedienungen verlängern. Das IR Control 10™ ermöglicht es A/V Geräte zu bedienen, während diese sich in einem geschlossenen Schrank oder außer Sichtweite befinden.


## 3.2 Verpackungsinhalt

- 1x IR Modul
- 1x IR Empfänger
- 2x IR Verlängerungskabel mit zwei IR Emitter LED's
- 1x Netzteil
- 1x Gebrauchsanleitung

# 4 Los geht's

## 4.1 Arbeitsweise

Stellen Sie Ihre A/V Geräte in einen geschlossenen Schrank, Fernsehschrank oder in einen anderen Raum. Der IR Empfänger muss in Sichtweite Ihrer eigenen Fernbedienung installiert werden. Kleben Sie die IR LEDs auf dem A/V-Geräte und verblenden Sie das IR Hauptmodul. Richten Sie die Fernbedienung auf den IR Empfänger, um den gewünschten Befehl (über das IR Hauptmodul) zu den IR LED's zu versenden; wonach diese diesen Infrarot-Befehl direkt an Ihre A/V Geräte weiterleiten.



Das IR Control 10™ besteht aus drei Hauptbestandteilen;

- 1. IR Empfänger**  
Der IR Empfänger fängt Infrarot-Befehle Ihrer eigenen Fernbedienung auf und sendet diese an das IR Modul weiter.
- 2. IR Modul**  
Das IR Modul empfängt die Infrarot-Befehle vom IR Empfänger, verarbeitet diese und gibt sie an alle angeschlossene IR-Verlängerungskabel weiter.
- 3. IR Verlängerungskabel mit zwei Emitter LED's**  
Das IR Verlängerungskabel empfängt die Infrarot-Befehle vom IR Modul und wandelt sie über die IR LED's in Infrarotsignale um. Die IR Emitter LED's haben eine begrenzte Reichweite und müssen deshalb präzise auf das IR Fenster des zu bedienenden A/V Gerätes geklebt werden.

## 4.2 Anschlüsse


Das IR Modul ist der Hauptbestandteil der IR Empfänger, Netzteil und IR Verlängerungskabel miteinander verbindet. Um alle Möglichkeiten optimal nutzen zu können, werden nachstehend sämtliche Anschlüsse des IR Moduls erläutert.

### 4.2.1 IR Input

**IR RCVR:** Regulärer IR Eingang (3.5mm Buchse) für enthaltenen IR Empfänger

**SCHRAUBTERMINAL:** IR Eingang, woran parallel maximal 6 IR Empfänger anschlossen werden können

+12VDC: Rot  
GND: Schwarz  
STATUS: Gelb  
IR DATEN: Weiß



### 4.2.2 POWER Input

**12VDC:** Netzteil für das IR Modul (enthalten) 5VDC/200mA

**STATUS:** Netzteil für Statussignal (nicht enthalten) 5-24VDC of 5-12VAC

### 4.2.3 IR Output

**1 – 4:** Vier Mini Buchsenanschlüsse für den Anschluss der IR Verlängerungskabel  
**EMITTER / BLASTER:** Jeder Ausgang kann einzeln geschaltet werden, um Blaster oder Emitter LED's anzuschließen.

## 4.3 Installation

Zur Kontrolle der Betriebsfähigkeit des Systems empfehlen wir, die von Ihnen geplante Aufstellung zunächst auszuprobieren. Schließen Sie dazu alles wie nachstehend beschrieben an, kleben oder schrauben Sie die Komponenten jedoch noch nicht fest.

### 4.3.1 Aufstellung des ir empfängers

Stellen Sie den äußerst kleinen IR Empfänger in Sichtseite Ihrer (Infrarot) Fernbedienung auf, sodass dieser die übertragenen Befehle empfangen kann (max. 10 Meter).


- Bester Standort für den IR Empfänger wäre beispielsweise auf dem Schrank, in dem sich die A/V Geräte befinden oder in Nähe des Fernsehers.
- Um das Kabel unsichtbar zu verlegen, können Sie es aufgrund der Aussparung im Gehäuse an der Rückseite des IR Empfängers durch die Unter- oder Rückseite führen.
- Der anliegende, selbstklebende Streifen ermöglicht Anbringung an nahezu allen Stellen.
- Ermitteln Sie die richtige Stelle, bevor Sie den IR Empfänger definitiv festkleben.

**Achtung!** Der Klebestreifen kann auf bestimmten Oberflächen eine Verfärbung verursachen oder nach Entfernung Klebereste hinterlassen.



### 4.3.2 Installation des IR Verlängerungskabels mit Emittor LEDs

Bringen Sie die LED's des IR Verlängerungskabels akkurat auf dem IR Fenster (Infrarotsensor) der zu bedienenden A/V Geräte an.



- Die LED des IR Verlängerungskabels müssen präzise auf den Infrarotsensor des A/V Geräts geklebt werden; das erfordert große Genauigkeit. Sie finden die genaue Position ganz einfach, indem Sie mit einer Taschenlampe auf die Frontseite scheinen und das Fenster des IR Sensors suchen.
- Alle IR LEDs haben eine selbstklebende Folie, womit sie auf die IR Fenster Ihrer A/V Geräte befestigt werden.
- Testen Sie zunächst die Position und die Betriebsfähigkeit der IR LED, bevor Sie diese definitiv an das IR Fenster Ihres A/V Geräts kleben.
- Benötigen Sie nur eines der zwei IR LED, lassen Sie die zweite IR LED dann ungebraucht. Entfernen Sie diese niemals vom Verlängerungskabel!

### 4.3.3 Installation des ir moduls

Installieren Sie das IR Modul an einen erreichbaren Ort hinter oder neben Ihren A/V Geräten und in Reichweite einer Steckdose.

- Berücksichtigen Sie die Kabellänge der IR LEDs und des IR Empfängers.
- Halten Sie die Anschlüsse für weitere Installationen frei.

### 4.3.4 Anschluss des IR Moduls

1. Schließen Sie das installierte IR Verlängerungskabel an den "IR OUT" Anschluss des IR Moduls an.
2. Schalten Sie ausschließlich die Schalter des IR Moduls in die Blaster Position, wenn daran ein IR Verlängerungskabel mit einem Blaster LED angeschlossen ist. Lassen Sie die Schalter in allen anderen Fällen in der EMITTER Position stehen. ACHTUNG: Eine falsche Einstellung zwischen diesen zwei Stellungen kann Schäden an den IR LEDs und somit einen Defekt verursachen.
3. Schließen Sie das installierte IR Empfängerkabel an den "IR RCVR" Anschluss des IR Moduls an.
4. Schließen Sie den Netzteil an den "12VDC" Anschluss des IR Moduls an und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

### 4.3.5 Betriebstest des Produkts

1. Nach korrektem Anschluss des IR Control 10™ blinkt die Leuchte am IR Empfänger, wenn Sie die Taste der (Infrarot-Fernbedienung) betätigen und Sie dabei auf den IR Empfänger richten.
2. Schließen Sie die Türen Ihres Schrankes und verhindern Sie, dass auch die A/V Geräte unmittelbar von der Fernbedienung ein Infrarot-Kommando empfangen können. Das könnte nämlich zu Bedienungsfehlern führen.
3. Sie können nunmehr Ihre A/V Geräte über die IR Control 10™ durch geschlossene Schranktüren hindurch bedienen!

Experimentieren Sie mit der Anbringung des IR Empfängers oder IR Verlängerungskabels (Emitter oder Blaster), wenn die IR Control 10™ nicht richtig reagiert. Eine andere Anbringung kann zu einem besseren Endergebnis führen.

## 4.4 Verfeinerte Installation

### 4.4.1 Mehrere IR Empfänger anschließen

Wenn Sie Ihre A/V Geräte aus mehreren Räumen bedienen möchten, können Sie bis zu 6 IR Empfänger parallel zum IR Modul schalten. Trennen Sie dazu den regulären Anschluss des IR Empfängers und schließen Sie diesen an den SCHRAUBTERMINAL des IR Moduls an (sehen Sie Abschnitt 4.1).

### 4.4.2 Kabellänge des IR Empfängers verlängern

Nur die Verkabelung zwischen IR Empfänger und IR Modul kann verlängert werden. Die IR Kabel mit Emitter LEDs können nicht verlängert werden. Stellen Sie das IR Modul möglichst nahe Ihrer A/V Geräte auf und verlängern Sie die Verkabelung zwischen IR Empfänger und IR Modul mithilfe eines CAT5 Kabels (oder gleichwertig) wenn nötig bis auf maximal 300 Meter. Trennen Sie den regulären 3,5 mm Anschluss des IR Empfängerkabels und verlängern Sie die Kabel nach nachstehendem Beispiel.

| IR Empfänger | CAT5-Kabel | IR Modul |
|--------------|------------|----------|
| Rot          | Orange     | +12VDC   |
| Schwarz      | Blau       | GND      |
| Gelb         | Grün       | STATUS   |
| Weiß         | Braun      | IR DATEN |

## 5 Häufig gestellte Fragen (FAQs)

### Die A/V Geräte reagieren nicht auf Signale meiner Fernbedienungen.

- Der IR Empfänger hat eine Empfangsempfindlichkeit von ca. 10 Metern bei einem 90 Grad Öffnungswinkel. Der Bereich hängt zudem von der verwendeten Fernbedienung ab.
- Leuchtet die "IR Daten" Leuchte am IR Empfänger fortwährend, dann wird der IR Empfänger möglicherweise durch ein Infrarot Störsignal gestört. Achten Sie bei der Aufstellung des IR Empfängers darauf, dass sich zwischen Empfänger und Sender möglichst wenig Störquellen wie direkt einstrahlendes Sonnenlicht, Flachbildfernseher (LCD, Plasma, LED), TL Beleuchtung oder Sparlampen befinden.
- Der IR Empfänger arbeitet mit allen regulären (Infrarot) Fernbedienungen. Die einzige (uns bekannte) Ausnahme bildet Bang&Olufson (B&O).
- Prüfen Sie, ob der IR-Empfänger und das IR-Verlängerungskabel richtig angeschlossen und vollständig eingestöpselt sind.
- Manche IR Fenster von Settop- und Satellit Boxen sind sehr empfindlich. Diese Geräte empfangen bisweilen zu viel Infrarotstrahlung und werden auf Grund dessen nicht oder nur schlecht funktionieren. Versetzen Sie die IR LED, sodass weniger Infrarotlicht über das IR Fenster einstrahlt.

Sie haben noch Fragen, die im Obigen nicht beantwortet wurden? Schauen Sie dann unter [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## 6 Technische daten

### IR Empfänger

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Frequenzbereich:         | 30-60 KHz                                |
| IR Empfänger Reichweite: | ± 10 Meter                               |
| IR Empfang Winkel:       | 90° (+45°/-45° ab Mitte)                 |
| Kabellänge:              | 3 Meter, bis auf 300 Meter zu verlängern |
| IR Empfänger Anzeige:    | Ja, lila Anzeige LED                     |
| Statusanzeige:           | Ja, grüne Anzeige LED                    |
| Maße Empfängerkubus:     | 40 x 13 x 11mm                           |

### IR Modul

|                  |   |
|------------------|---|
| Speisung POWER:  | 100-240VAC 50/60Hz, 12VC 200mA (enthalten)  |
| Speisung STATUS: | 5-24VDC / 5-12VAC Stecker, - 5.5mm außen / + 2.1mm innen (nicht enthalten)  |
| IR Eingang:      | 1x 3,5mm Buchsenanschluss für regulären IR Empfänger<br>1 x Schraubenanschluss für maximal 6 parallel angeschlossene IR Empfänger. Zu verlängern bis zu 300 Meter über CAT5 (oder gleichwertig) |
| IR Ausgang       | 4x 3,5mm Buchsenstecker (Mono), regulierbar für IR Verlängerungskabel mit Emitter und Blaster LED's   |
| Maße:            | 95 x 46 x 20mm  |

### IR Verlängerungskabel mit 2 Emitter LED's

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Anschluss:  | 3,5mm Buchsenstecker (Mono) |
| IR LED's:   | 2x IR Emitter LED's         |
| Kabellänge: | 3 Meter                     |

Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

# 7 Zusätzlich erhältlich

## **Extra IR Empfänger (Art.-Nr. 08142)**

Jedes System benötigt mindestens einen IR Empfänger (maximal 6). Mithilfe eines zusätzlichen IR Empfängers können Sie Ihre A/V Geräte auch von einem anderen Raum aus bedienen. Sehen Sie die Datenblätter des IR Empfängers auf [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## **IR Verlängerungskabel mit einem Blaster LED (Art.-Nr. 08144)**


Ein IR Blaster strahlt weit mehr Infrarotlicht aus (sogar bis zu 2 Meter) wodurch dieser leichter mehrere Geräte bedienen kann. Aufstellung des IR Blaster kann bezüglich der IR LED's weitaus ungenauer geschehen. Sehen Sie die Datenblätter des IR Empfängers unter [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## **IR Verlängerungskabel mit 2 Emittter LED's (Art.-Nr. 08145)**

Die IR Verlängerungskabel mit 1 Emittter LEDs müssen an das A/V Gerät, das Sie bedienen möchten, geklebt werden. Sehen Sie die Datenblätter der IR Emittter LEDs auf [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

# 8 Hinweis

## 8.1 Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt Marmitek BV die Übereinstimmung des Gerätes IR Control 10™ mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinien:

Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung).

Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.

Richtlinie (EU) 2017/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2017 zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Verordnung (EU) 2019/1782 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission.

Sie können die vollständige Konformitätserklärung unter <http://www.marmitek.com> lesen.

## 8.2 Recycling



**Umweltinformation für Kunden innerhalb der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte.**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## 8.3 Urheberrechte

Marmitek BV ist ein Warenzeichen von Geratron BV. IR Control 10™ ist ein Warenzeichen von Marmitek BV. Alle Rechte vorbehalten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Marmitek BV keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs. Urheber- und andere Eigentumsrechte am Inhalt (einschließlich aber nicht beschränkt auf, Modellnummern, Software, Audio, Video, Text und Fotos begrenzt) liegt bei Marmitek BV. Jegliche Nutzung von Inhalten, aber ohne Begrenzung, Verteilung, Vervielfältigung, Änderung, Anzeige oder Übermittlung ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von Marmitek ist strengstens untersagt. Alle Urheber- und andere Eigentumsrechte muss auf allen Reproduktionen beibehalten werden. Die Rechte an anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken und Produktnamen können bei ihren Inhabern liegen und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von Marmitek sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Marmitek übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr.

Marmitek BV – PO Box 4257 - 5604 EG Eindhoven - Niederlande

# 1 Table des matières

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Table des matières.....                   | 23 |
| 2     | Consignes de sécurité.....                | 24 |
| 3     | Votre produit.....                        | 25 |
| 3.1   | Introduction.....                         | 25 |
| 3.2   | Contenu de l'emballage.....               | 25 |
| 4     | Au travail.....                           | 25 |
| 4.1   | Fonctionnement.....                       | 25 |
| 4.2   | Connexions.....                           | 26 |
| 4.2.1 | Entrée IR.....                            | 26 |
| 4.2.2 | Entrée d'alimentation.....                | 26 |
| 4.2.3 | Sortie IR.....                            | 26 |
| 4.3   | Installation.....                         | 26 |
| 4.3.1 | Installation du récepteur IR.....         | 26 |
| 4.3.2 | Installation du Câble d'extension.....    | 27 |
| 4.3.3 | Installation du Module IR.....            | 27 |
| 4.3.4 | Connexion du Module IR.....               | 27 |
| 4.3.5 | Testez le fonctionnement du produit.....  | 27 |
| 1.    | Installation avancée.....                 | 28 |
| 4.3.6 | Connexion de plusieurs Récepteurs IR..... | 28 |
| 4.3.7 | Rallonger le câble du Récepteur IR.....   | 28 |
| 5     | Foire aux questions (FAQ).....            | 29 |
| 6     | Spécifications techniques.....            | 30 |
| 7     | Disponible en option.....                 | 31 |
| 8     | Notification.....                         | 31 |
| 8.1   | Déclaration de conformité.....            | 31 |
| 8.2   | Recyclage.....                            | 32 |
| 8.3   | Droits d'auteur.....                      | 32 |

## 2 Consignes de sécurité

**Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.**

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Brancher l'adaptateur secteur sur le réseau électrique seulement après avoir vérifié que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur les plaques d'identification.
- Ne jamais brancher un adaptateur secteur lorsque celui-ci est endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur AC/DC de la prise de courant lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.
- La garantie n'est plus valable en cas d'usage inapproprié, de modifications ou de réparations effectuées par des personnes non agréées.
- Marmitek se dégage de toute responsabilité en cas d'usage inapproprié du produit ou d'utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné.
- Marmitek se dégage de toute responsabilité en cas de dommage conséquent, autre que la responsabilité civile du fait des produits.



# 3 Votre produit

## 3.1 Introduction

Merci d'avoir acheté le IR Control 10™. Il vous permet de prolonger les signaux IR (infrarouge) des télécommandes. Le IR Control 10™ permet de commander des appareils A/V lorsqu'ils sont dans un meuble fermé ou lorsque vos appareils A/V sont hors de vue.


## 3.2 Contenu de l'emballage

- 1x Module IR
- 1x Récepteur IR
- 2x Câble d'extension IR avec deux LEDs émetteur IR
- 1x Adaptateur secteur
- 1x Manuel d'utilisation

# 4 Au travail

## 4.1 Fonctionnement

Placez votre appareil A/V dans un meuble fermé ou dans un meuble TV ou même dans une autre pièce. Le récepteur IR doit être installé en vue de votre propre télécommande. Collez les LED IR de votre appareil A/V et dissimulez soigneusement le module IR principal. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR afin d'envoyer (par le biais du module IR) l'ordre souhaité vers les LEDs IR. Ces dernières transmettront directement cet ordre infrarouge à vos appareils A/V.



Le IR Control 10™ se compose de trois parties principales ;

1. Le Récepteur IR  
Le Récepteur IR reçoit des ordres infrarouges de votre télécommande et les transmet vers le IR Module.
2. Le Module IR  
Le Module IR reçoit les ordres infrarouges du récepteur IR, les traite et les transmet vers tous les câbles d'extension IR connectés.
3. Câble d'extension IR avec deux LEDs émetteur  
Le câble d'extension IR reçoit les ordres infrarouges du module IR et par le biais des LEDs IR il les convertit en signaux infrarouges. Les LEDs émetteur IR ont une portée limitée et c'est pourquoi elles doivent être collées avec précision sur la fenêtre IR de l'appareil qui doit être commandé.

## 4.2 Connexions

Le Module IR est la partie principale qui relie les récepteurs IR, l'adaptateur secteur et le câble d'extension IR entre eux. Afin de pouvoir utiliser toutes les possibilités de façon optimale toutes les connexions du Module IR sont expliquées ci-dessous.

### 4.2.1 Entrée IR

**RCVR IR** : entrée IR standard (3.5mm jack) pour le Récepteur IR qui est fourni


**BORNIER À VIS** : Entrée IR pour connecter en parallèle au maximum 6 Récepteurs IR.

+12VDC : Rouge

GND : Noir

STATUT : Jaune

DONNÉES IR : Blanc



### 4.2.2 Entrée d'alimentation

**12VDC**: Adaptateur secteur pour le Module IR (fourni), 5VDC/200mA

**STATUT** : Adaptateur secteur pour le signal de STATUT (non fourni), 5-24VDC ou 5-12VAC

### 4.2.3 Sortie IR

**1 – 4** : quatre mini sorties jack pour la connexion de câbles d'extension IR.

**EMETTEUR / BLASTER**: chaque sortie est individuellement commutable pour connecter des LEDs blaster ou des LEDs émetteur.

## 4.3 Installation

Pour vérifier le bon fonctionnement du système il est conseillé de tester au préalable la disposition comme vous l'avez prévue. A cet effet connectez tout, comme décrit ci-dessous, mais ne fixez pas définitivement les composants.

### 4.3.1 Installation du récepteur IR

Placez le minuscule Récepteur IR de telle sorte qu'il soit en vue de votre télécommande (infrarouge) et qu'il puisse recevoir les ordres transmis (max. 10 mètres).


- L'emplacement le plus logique pour installer votre Récepteur IR est par exemple sur le meuble dans lequel les appareils A/V sont placés ou à proximité du téléviseur.
- Grâce à l'encoche dans le boîtier à l'arrière du Récepteur IR vous pouvez faire passer le câble par dessous ou sur la face arrière, ce qui permet de dissimuler facilement le câble.
- En utilisant la bande adhésive fournie le Récepteur IR peut être placé pratiquement n'importe où.
- Faites des essais pour repérer la position exacte avant de coller définitivement le récepteur IR.

**Attention !** La bande adhésive peut provoquer une décoloration de certaines surfaces ou laisser des résidus de colle lorsqu'on l'enlève.

### 4.3.2 Installation du Câble d'extension

Avec des LEDs émetteur (pour résoudre des problèmes)

Placez correctement les LEDs du câble d'extension IR sur la fenêtre IR (capteur infrarouge) des appareils A/V que vous souhaitez commander.



- Assurez-vous que les LEDs du câble d'extension IR soient collées exactement sur le capteur infrarouge de l'appareil A/V (sur certains appareils cela doit être très précis). Pour trouver facilement la position exacte, éclairez la face avant avec une lampe de poche et cherchez la fenêtre du capteur IR.
- Toutes les LEDs IR sont dotées d'un film auto-adhésif qui permet de les fixer sur la fenêtre IR de votre appareil A/V.
- Testez au préalable la position et le fonctionnement des LEDs IR avant de les coller définitivement sur la fenêtre IR de votre appareil A/V.
- Si vous n'utilisez qu'une des deux LEDs, laissez l'autre LED IR inutilisée. Ne les enlevez jamais du Câble d'extension !

### 4.3.3 Installation du Module IR

Placez le Module IR dans un endroit accessible derrière ou à côté de vos appareils A/V et à proximité d'une prise électrique.

- Tenez compte de la longueur du câble des LEDs IR et du Récepteur IR.
- Faites en sorte que les prises de connexion restent accessibles.

### 4.3.4 Connexion du Module IR

1. Connectez les Câbles d'extension IR installés sur la prise "IR OUT" du Module IR.
2. Ne mettez les commutateurs du Module IR sur la position BLASTER que seulement si un câble d'extension avec une LED blaster IR y est connecté. Dans tous les autres cas, laissez le commutateur sur la position ÉMETTEUR. ATTENTION : Un mauvais choix entre ces deux positions pourrait endommager les LEDs IR et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
3. Connectez le Câble du Récepteur IR installé sur la prise "IR RCVR" du Module IR.
4. Connectez l'adaptateur secteur sur la prise "12VDC" du Module IR et branchez-le sur une prise électrique.

### 4.3.5 Testez le fonctionnement du produit

1. Si le IR Control 10™ est correctement connecté, le voyant sur le Récepteur IR clignote lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande (infrarouge) et que vous la dirigez vers le Récepteur IR.
2. Fermez les portes de votre meuble et évitez que vos appareils A/V puissent recevoir directement un ordre infrarouge de la télécommande. Cela pourrait en effet causer des problèmes de commande.
3. Vous pouvez maintenant commander vos appareils A/V par le biais du IR Control 10™ à travers les portes fermées d'un meuble !

Si le IR Control 10™ ne réagit pas correctement, expérimentez alors avec la position du Récepteur IR et/ou des Câble d'extension IR (émetteur ou blaster). Une autre position peut donner un meilleur résultat final.

## 4.4 Installation avancée

### 4.4.1 Connexion de plusieurs Récepteurs IR

Si vous souhaitez commander les appareils A/V à partir de différentes pièces, vous pouvez connecter en parallèle au maximum 6 Récepteurs IR au Module IR. Coupez alors le connecteur standard du Récepteur IR et connectez-le au BORNIER À VIS du module IR (voir paragraphe 4.1).

### 4.4.2 Rallonger le câble du Récepteur IR

Seul le câblage entre le Récepteur IR et le Module IR peut être rallongé. Les câbles IR avec des LEDs émetteur ne peuvent pas être rallongés. Placez le module IR le plus près possible de vos appareils A/V et rallongez le câblage entre le Récepteur IR et le Module IR, si nécessaire jusqu'à 300 mètres en utilisant un câble CAT5 (ou l'équivalent). Coupez alors le connecteur 3.5mm standard du câble du Récepteur IR et rallongez le câble selon l'exemple ci-dessous.

| Récepteur IR | Câble CAT5 | Module IR  |
|--------------|------------|------------|
| Rouge        | Orange     | +12VDC     |
| Noir         | Bleu       | GND        |
| Jaune        | Vert       | STATUT     |
| Blanc        | Marron     | DONNÉES IR |

## 5 Foire aux questions (FAQ)

### L'appareil A/V ne réagit pas aux signaux de ma télécommande.

- Le Récepteur IR a une sensibilité de réception d'environ 10 mètres pour un angle d'ouverture de 90 degrés. La portée dépend également de la télécommande utilisée.
- Si le voyant sur le Récepteur IR reste allumé continuellement, il se peut que le Récepteur IR soit éventuellement perturbé par un signal d'interférence infrarouge. Essayez de placer le Récepteur IR de telle sorte qu'il soit le moins possible perturbé par d'éventuelles sources d'interférence telles que la lumière directe du soleil, les Téléviseurs à Écran Plat (LCD, Plasma, LED), les lampes fluorescentes ou les ampoules basse consommation.
- Le récepteur IR est compatible avec toutes les télécommandes (infrarouges) standard. A l'exception (à notre connaissance) de Bang&Olufsen (B&O). Assurez-vous que le Récepteur IR et le câble d'extension IR soient correctement connectés et qu'ils soient enfichés fermement.
- Certaines fenêtres IR de set-top boxes (décodeurs TV) et de décodeurs satellites sont extrêmement sensibles et peuvent facilement être surchargées. Ces appareils reçoivent alors trop de rayons infrarouges et ne fonctionnent pas ou très mal. Déplacez la LED IR de telle sorte que la fenêtre IR reçoive moins de lumière infrarouge.

Les informations ci-dessus n'ont pas répondu à vos questions ? Veuillez consulter le site internet [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## 6 Spécifications techniques

### Récepteur IR

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Plage de fréquence           | 30-60 KHz                                       |
| Portée de réception IR       | ± 10 mètres                                     |
| Angle de réception IR        | 90° (+45°/-45° depuis le centre)                |
| Longueur du câble            | 3 mètres, peut être rallongé jusqu'à 300 mètres |
| Indicateur de réception IR   | OUI, voyant LED violet                          |
| Indicateur de statut         | OUI, voyant LED vert                            |
| Dimensions du bloc récepteur | 40 x 13 x 11mm                                  |

### Module IR

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ALIMENTATION          | 100-240VAC 50/60Hz, 12VC 200mA (fournie)  |
| STATUT d'alimentation | Fiche 5-24VDC / 5-12VAC, - 5.5mm extérieur / + 2.1mm Intérieur (non fournie)  |
| Entrée IR             | 1x prise jack 3,5mm, pour Récepteur IR standard<br>1x connecteur à vis, pour au maximum 6 Récepteurs IR connectés en parallèle.<br>Peut être rallongé jusqu'à 300 mètres par le biais d'un CAT5 (ou l'équivalent) |
| Sortie IR             | 4x fiche jack 3,5mm (mono), commutable pour câbles d'extension IR avec LEDs émetteur et blaster   |
| Dimensions            | 95 x 46 x 20mm  |

### Câble d'extension IR avec 2 LEDs émetteur

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Connexion         | fiche jack 3,5mm (mono) |
| LEDs IR           | 2x LEDs émetteur IR     |
| Longueur du câble | 3 mètres                |

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## 7 Disponible en option

### Un Récepteur IR supplémentaire (Réf. 08142)

Chaque système a besoin d'au moins un Récepteur IR (maximum 6). En utilisant un Récepteur IR supplémentaire vous avez la possibilité de commander également vos appareils A/V depuis une autre pièce. Voir les fiches de données du récepteur IR sur le site internet [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

### Câble d'extension avec une LED blaster IR (Réf. 08144)


Un blaster IR émet une plus grande quantité de lumière infrarouge (jusqu'à 2 mètres même) et il peut ainsi commander facilement plusieurs appareils. Il peut être donc placé avec moins de précision que les LEDs IR. Voir les fiches de données de la LED Blaster IR sur le site internet [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

### Câble d'extension IR avec deux LEDs émetteur (Réf. 08145)

Les câbles d'extension IR avec 2 LEDs émetteur doivent être collés sur l'appareil A/V que vous souhaitez commander. Voir les fiches de données de la LED émetteur IR sur le site internet [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## 8 Notification

### 8.1 Déclaration de conformité

 Par la présente Marmitek BV déclare que l'appareil IR Control 10™ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives:

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte).


Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Directive (UE) 2017/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission

Vous pouvez lire la déclaration de conformité complète à <http://www.marmitek.com>

## 8.2 Recyclage

 **Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.**

■ Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

## 8.3 Droits d'auteur

Marmitek est une marque déposée de Geratron BV. IR Control 10™ est une marque déposée de Marmitek BV. Tous droits réservés. Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Marmitek n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression. Les droits d'auteur et tout autres droits de propriété concernant le contenu (comprenant mais pas limités aux numéros de modèle, logiciels, audio, vidéo, textes et photos) appartiennent à Marmitek B.V. Toute utilisation du contenu, mais sans restriction, concernant la distribution, la reproduction, toute modification, la publication ou la diffusion est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Marmitek. Tous les droits d'auteur et autres droits de propriété doivent être respectés pour toutes reproductions. Les autres noms de produits et de sociétés peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés que pour information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Marmitek décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Marmitek BV - Boîte postale 4257 - 5604 EG Eindhoven  
Pays-Bas



# 1 Contenido

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Contenido .....   | 33 |
| 2     | Instrucciones de seguridad .....                            | 34 |
| 3     | El producto.....  | 35 |
| 3.1   | Introducción .....  | 35 |
| 3.2   | Contenido del embalaje .....                                | 35 |
| 4     | Primeros pasos .....  | 35 |
| 4.1   | Funcionamiento .....  | 35 |
| 4.2   | Conexiones.....   | 36 |
| 4.2.1 | Entrada IR.....   | 36 |
| 4.2.2 | Entrada alimentación.....                                   | 36 |
| 4.2.3 | Salida IR .....   | 36 |
| 4.3   | Instalación.....  | 36 |
| 4.3.1 | Colocación del Receptor IR.....                             | 36 |
| 4.3.2 | Instalación del cable de extensión IR con emisores LED..... | 37 |
| 4.3.3 | Colocación del Módulo IR .....                              | 37 |
| 4.3.4 | Conexión del Módulo IR.....                                 | 37 |
| 4.3.5 | Prueba el funcionamiento del producto .....                 | 38 |
| 4.4   | Instalación avanzada .....                                  | 38 |
| 4.4.1 | Conectar varios Receptores IR .....                         | 38 |
| 4.4.2 | Prolongar la longitud del cable del receptor IR .....       | 38 |
| 5     | Preguntas frecuentes .....                                  | 39 |
| 6     | Especificaciones técnicas .....                             | 40 |
| 7     | También a la venta.....                                     | 41 |
| 8     | Notificación .....  | 41 |
| 8.1   | Declaración de conformidad.....                             | 41 |
| 8.2   | Reciclaje .....   | 42 |
| 8.3   | Derechos de propiedad intelectual .....                     | 42 |

## 2 Instrucciones de seguridad

**Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.**

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No use el producto en un ambiente húmedo o en la cercanía de agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador de red a la red de alumbrado antes de que haya controlado si la tensión de red corresponde con el valor indicado en la estampa de tipo.
- Nunca conecte un adaptador de si éste está dañado. En este caso, por favor entre en contacto con su proveedor.
- Quite el adaptador de corriente AC/DC de la toma si no usa el dispositivo durante mucho tiempo.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deje las reparaciones o servicios a personal experto.
- En caso de uso indebido o modificaciones y reparaciones montados por su mismo, la garantía se caducará.
- En caso de uso indebido o inapropiado, Marmitek no acepta ninguna responsabilidad de producto.
- Marmitek no acepta la responsabilidad para daños consecuenciales que difieren de la responsabilidad de producto legal.

# 3 El producto

## 3.1 Introducción

Felicitaciones por la compra del IR Control 10™. Con este podrá prolongar las señales IR (infrarrojas) de su mando a distancia. Con el IR Control 10™ se pueden controlar aparatos A/V, aunque se encuentren dentro de un armario cerrado o fuera del alcance de la vista.


## 3.2 Contenido del embalaje

- 1x Módulo IR
- 1x Receptor IR
- 2x Cable de extensión IR con dos emisores IR LED
- 1x Adaptador de alimentación
- 1x Modo de empleo

# 4 Primeros pasos

## 4.1 Funcionamiento

Coloca su equipo A/V dentro de un armario cerrado o aún en otra habitación. Instala luego el receptor IR en la vista de su propio mando a distancia. Se adhieren a los LEDs IR del dispositivo de A/V y esconde elegantemente el módulo principal IR. Dirija el mando a distancia al receptor IR para transmitir el comando deseado a los LED IR (a través del módulo principal), los cuales transmiten el comando infrarrojo directamente al equipo A/V.



El IR Control 10™ se compone de tres partes principales:

1. El Receptor IR  
El Receptor IR recibe los comandos infrarrojos de su propio mando a distancia y los transmite al IR Module.
2. El IR Module  
El IR Module recibe los comandos infrarrojos del Receptor IR, los elabora y los transmite a todos los Cables de Extensión IR conectados.
3. El cable de extensión IR con dos emisores LED  
El cable de extensión IR recibe las órdenes de control por rayos infrarrojos del Módulo IR y convierte éstos mediante los LED IR en señales IR. Los emisores LED IR tienen un alcance limitado y por ello deben pegarse cuidadosamente en la ventanilla IR del dispositivo A/V a accionar.

## 4.2 Conexiones

El IR Module es la parte principal para conectar los Receptores IR, el adaptador de alimentación y los Cables de Extensión IR. Para disfrutar óptimamente de todas las posibilidades de este módulo, todas las conexiones se explican más abajo.

### 4.2.1 Entrada IR

**IR RCVR:** entrada IR estándar (jack 3.5mm) para el Receptor IR suministrado

**TERMINAL DE TORNILLO:**


Entrada IR para conectar como máximo 6 Receptores IR en paralelo.

+12VDC: Rojo

GND: Negro

ESTADO: Amarillo

DATOS IR: Blanco



### 4.2.2 Entrada alimentación

**12VDC:** Adaptador de corriente para el Módulo IR (suministrado), 5VDC/200mA

**ESTADO:** Adaptador de corriente para la señal de Estado (no suministrado), 5-24VDC ó 5-12VAC

### 4.2.3 Salida IR

**1 – 4:** cuatro salidas mini jack para la conexión de cables de extensión IR.

**EMISOR / BLASTER:** cada salida es conmutable separadamente para conectar blaster o emisores LED.

## 4.3 Instalación

Para comprobar si el sistema funciona perfectamente, le avisamos ensayar la posición deseada de los elementos. Conecta todos los componentes como descrito más abajo sin pegarlos definitivamente.

### 4.3.1 Colocación del Receptor IR


Coloca el pequeñísimo Receptor IR de manera que sea visible para su mando a distancia (infrarrojo) y pueda recibir las órdenes de control enviadas (máx. 10 metros).

- Posibles sitios para el Receptor IR pueden ser por ejemplo encima del armario del equipo A/V o en la cencanía del televisor.
- El hueco en la parte trasera del gabinete del Receptor IR le permite esconder el cable fácilmente.
- La cinta adhesiva facilita una colocación en casi cualquier sitio que usted desee.
- Ensaya la posición antes de pegar el Receptor IR definitivamente.

**¡Atención!** La cinta adhesiva puede causar coloraciones en algunas superficies o dejar restos de cola al quitarla.

### 4.3.2 Instalación del cable de extensión IR con emisores LED

Coloca los LEDs del Cable de Extensión IR precisamente encima de la ventanilla IR (sensor infrarrojo) del dispositivo A/V que desea manejar.



- Presta atención a que los LEDs del Cable de Extensión IR se coloquen exactamente encima del sensor infrarrojo del dispositivo A/V (algunos aparatos requieren una colocación muy precisa). Encuentra la posición perfecta iluminando el panel frontal con una linterna de bolsillo para buscar la ventanilla del sensor IR.
- Los LEDs IR disponen de una cinta autoadhesiva para fijarlos encima de la ventanilla IR del dispositivo A/V.
- Ensayá la posición de los LEDs IR antes de pegarlos definitivamente encima del sensor IR del dispositivo A/V.
- Usa solamente uno de los dos LED, deja los otros IR LED sin usar. No elimines nunca este del cable de extensión!

### 4.3.3 Colocación del Módulo IR

Coloca el Módulo IR en un sitio bien alcanzable detrás o al lado del equipo A/V y cerca de un enchufe.

- Tenga en cuenta la longitud del cable de los LEDs IR y del Receptor IR.
- Tenga en cuenta mantener la accesibilidad de las conexiones para la instalación .

### 4.3.4 Conexión del Módulo IR

1. Conecta el cable de extensión IR instalado con la conexión "IR OUT" del Módulo IR .
2. Coloca únicamente los conmutadores del Módulo IR en la posición BLASTER si después un cable de extensión IR se conecta con un LED blaster. En todos los demás casos deje el conmutador en la posición EMISOR.  
ATENCIÓN: Una elección errónea entre estas dos posiciones puede causar daños a los LED IR los cuales pueden provocar defectos a este.
3. Conecta el cable IR del receptor instalado en la conexión "IR RCVR" del Módulo IR.
4. Conecta el adaptador de corriente en la conexión "12VDC del Módulo IR y conecta este a una toma de corriente.

### 4.3.5 Prueba el funcionamiento del producto

1. Si el IR Control 10™ se ha conectado correctamente, entonces parpadea la lucecita en el Receptor IR si presionas un botoncito del mando a distancia (infrarrojo) y este apunta al Receptor IR.
2. Cierra las puertas de tu armario y evita que el dispositivo A/V también pueda recibir directamente del mando a distancia una orden de control por infrarrojos, esto puede llevar a problemas de accionamiento.
3. Ahora puedes accionar tu dispositivo A/V mediante el IR Control 10™, ¡a través de las puertas cerradas del armario!

Si el IR Control 10™ no reacciona de una manera adecuada, pruebe entonces con la colocación del Receptor IR y/ o el cable de extensión IR (emisor o blaster). Otra colocación puede dar un mejor resultado final.

## 4.4 Instalación avanzada

### 4.4.1 Conectar varios Receptores IR

Si quieres poder accionar el dispositivo A/V desde varias habitaciones puedes conectar hasta un máximo de 6 Receptores IR en paralelo en el Módulo IR. Además, corta el conector estándar del Receptor IR y conecta este a la TERMINAL DE TORNILLO del Módulo IR (véase apartado 4.1).

### 4.4.2 Prolongar la longitud del cable del receptor IR

Solamente se puede prolongar el cableado entre el Receptor IR y el Módulo IR. Los cables IR con emisor no pueden prolongarse. Coloca el Módulo IR lo más cerca posible de tu dispositivo A/V y prolonga el cableado entre el Receptor IR y el Módulo IR si es necesario hasta un máximo de 300 metros con ayuda de un cable CAT5 (o equivalente). Corta el conector estándar de 3.5mm del cable del Receptor IR y prolonga el cable según el ejemplo de a continuación.

| Receptor Ir | Cable CAT5 | Módulo IR |
|-------------|------------|-----------|
| Rojo        | Naranja    | +12VDC    |
| Negro       | Azul       | GND       |
| Amarillo    | Verde      | ESTADO    |
| Blanco      | Marrón     | DATOS IR  |

## 5 Preguntas frecuentes

### El equipo A/V no reacciona a las señales del mando a distancia.

- El Receptor puede recibir las señales a una distancia de 10 metros más o menos y tiene un ángulo de apertura de 90 grados. El alcance depende del mando a distancia empleado.
- Si la luzcita del Receptor IR continúa encendiéndose, es posible que el Receptor IR esté siendo molestado por una señal de fallo infrarroja. Intenta colocar el Receptor IR de manera que se influye mínimamente por posibles fuentes de interferencia como luz solar directa, televisores de pantalla plana (LCD, Plasma, LED), lámparas halógenas o bombillas de bajo consumo.
- El receptor IR funciona con todos los mandos a distancia (infrarrojos) estándares. La única excepción (conocida aquí) son los mandos de Bang&Olufsen (B&O).
- Controla la conexión correcta y completa del Receptor IR y del Cable de Extensión IR.
- Algunas ventanillas IR de set-top boxes o de boxes de satélite son muy sensibles. Estos dispositivos pueden recibir demasiada radiación infrarroja, lo que influye en el funcionamiento. Cambia el lugar del LED IR de manera que entra menos luz infrarroja en la ventanilla IR.

¿Tiene más preguntas? Vístia [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## 6 Especificaciones técnicas

### Receptor IR

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Rango alcance:            | 30-60 KHz                                       |
| Recepción IR alcance:     | ± 10 Metros                                     |
| Ángulo de recepción IR:   | 90° (+45°/-45° desde el centro)                 |
| Longitud de cable:        | 3 metros, prolongable hasta llegar a 300 metros |
| Indicación recepción IR:  | SÍ, LED indicación morada                       |
| Indicación estado:        | SÍ, LED indicación verde                        |
| Dimensiones del receptor: | 40 x 13 x 11mm                                  |

### Módulo IR

|                      |   |
|----------------------|---|
| Alimentación POWER:  | 100-240VAC 50/60Hz, 12VC 200mA (suministrado)   |
| ESTADO alimentación: | 5-24VDC / 5-12VAC plug, - 5.5mm fuera / + 2.1mm dentro (no suministrado)  |
| Entrada IR:          | 1x conexión jack 3,5mm, para Receptor estándar IR<br>1x conector de tornillo, para un máximo de 6 receptores IR conectados en paralelo. Prolongable hasta llegar a 300 metros mediante CAT5 (o equivalente) |
| Salida IR:           | 4x 3,5mm jack plug (mono), conmutable para cables de extensión IR con emisor LED o blaster  |
| Dimensiones:         | 95 x 46 x 20mm  |

### Cable de extensión IR con 2 emisores LED

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Conexión:       | 3,5mm jack plug (mono) |
| LEDS del IR:    | 2x emisores IR LED     |
| Longitud cable: | 3 metros               |

Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso.



## 7 También a la venta

### Receptor adicional IR (Artnr. 08142)

Cada sistema necesita como mínimo un Receptor IR (máximo 6). Mediante un Receptor adicional IR también puedes accionar tus dispositivos A/V desde otra habitación. Véanse las hojas de datos de los receptores IR en [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

### Cable de extensión IR con un blaster LED (Artnr. 08144)

Un blaster IR emite mucha más luz infrarroja (hasta 2 metros) por lo que este puede manejar fácilmente varios dispositivos. La colocación del blaster IR es menos delicada, en relación a los LED del IR. Véanse las hojas de datos del LED del blaster IR en [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

### Cable de extensión IR con dos emisores LED (Artnr. 08145)

Los cables de extensión IR con 2 emisores LED deben conectarse a un dispositivo A/V que quieras accionar. Véanse las hojas de datos de los LED del emisor IR en [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## 8 Notificación

### 8.1 Declaración de conformidad



Marmitek BV declara que este IR Control 10™ cumple con las exigencias esenciales y con las demás reglas relevantes de la directriz:

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre de 2017 por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Reglamento (UE) 2019/1782 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 278/2009 de la Comisión.

Puede leer la Declaración de conformidad completa en <http://www.marmitek.com>

## 8.2 Reciclaje

### Información medioambiental para clientes de la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos.

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

## 8.3 Derechos de propiedad intelectual

Marmitek es una marca registrada de Germatron BV. IR Control 10™ es una marca registrada de Marmitek BV. Todos los derechos reservados. En la realización de este manual se ha puesto el máximo cuidado para asegurar la exactitud de la información que en él aparece. Marmitek no se responsabiliza de los posibles errores de impresión o copia. Propiedades intelectuales y todos los demás derechos de propiedad al contenido (incluso pero no limitado a números de modelos, software, audio, video, texto y fotos) pertenecen a Marmitek BV. Cada uso del contenido, cada distribución, reproducción, cambio, publicación y envío sin previo aviso en forma escrita por Marmitek es estrictamente prohibido. Todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad son aplicables a todas las reproducciones. Los nombres de otras empresas y productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. La mención de productos de terceras partes tiene únicamente propósitos informativos y no constituye aprobación ni recomendación. Marmitek declina toda responsabilidad referente al uso o el funcionamiento de estos productos.

Marmitek BV - Apartado de correos 4257 - 5604 EG Eindhoven  
Países Bajos

# 1 Indice

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Indice .....   | 43 |
| 2     | Precauzioni di sicurezza.....                            | 44 |
| 3     | Il prodotto.....   | 45 |
| 3.1   | Introduzione .....                                       | 45 |
| 3.2   | Il kit comprendere .....                                 | 45 |
| 4     | Per iniziare.....  | 45 |
| 4.1   | Funzionamento .....                                      | 45 |
| 4.2   | Collegamenti.....  | 46 |
| 4.2.1 | Ingresso IR.....   | 46 |
| 4.2.2 | Ingresso POWER.....                                      | 46 |
| 4.2.3 | Uscita IR .....  | 46 |
| 4.3   | Installazione.....                                       | 46 |
| 4.3.1 | Collocamento del Ricevitore IR .....                     | 46 |
| 4.3.2 | Collocamento della prolunga IR con i LED emittenti ..... | 47 |
| 4.3.3 | Collocamento del Modulo IR .....                         | 47 |
| 4.3.4 | Collegamento del modulo IR .....                         | 47 |
| 4.3.5 | Collaudare il funzionamento del prodotto .....           | 48 |
| 4.4   | Installazione avanzata.....                              | 48 |
| 4.4.1 | Collegare più ricevitori IR .....                        | 48 |
| 4.4.2 | Aumentare la lunghezza del cavo del ricevitore IR .....  | 48 |
| 5     | Domande frequenti.....                                   | 49 |
| 6     | Specificazioni tecniche.....                             | 50 |
| 7     | Opzioni disponibili .....                                | 51 |
| 8     | Notifica.....  | 51 |
| 8.1   | Dichiarazione di conformita ' .....                      | 51 |
| 8.2   | Riciclaggio .....  | 52 |
| 8.3   | Diritti d'autore.....                                    | 52 |

## 2 Precauzioni di sicurezza

**Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso di questo prodotto e conservarle per riferimento futuro.**

- Solo per l'uso interno.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o in prossimità di acqua.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte o basse, fonti di luce forte o luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente solamente dopo avere controllato che la tensione della rete elettrica corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta.
- Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato. In tal caso rivolgersi al proprio rivenditore.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione CA/CC dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non aprire mai il prodotto: L'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da parte di personale esperto.
- In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia. della responsabilità civile sui prodotti.
- Marmitek declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato.
- Marmitek declina ogni responsabilità per danni consequenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.

## 3 Il prodotto

### 3.1 Introduzione

Congratulazioni con il vostro acquisto dell' IR Control 10™. Con Marmitek IR Control 10™ potete ampliare i segnali infrarossi (IR) dei vostri telecomandi e controllare apparecchi audio/video anche se collocati in un mobile chiuso o fuori vista.


### 3.2 Il kit comprende

- 1 x Modulo IR (a infrarossi)
- 1 x Ricevitore IR
- 2 x Prolunga IR con due LED emittenti IR
- 1 x Adattatore di alimentazione
- 1 x Manuale d'istruzioni

## 4 Per iniziare

### 4.1 Funzionamento

Posizionate i vostri apparecchi A/V in un armadio o mobile per TV chiuso, o perfino in un'altra stanza. Il ricevitore IR deve essere installato nel campo visivo del vostro telecomando. Stick i LED IR sul vostro apparecchio A/V e posizionate non in vista il modulo principale IR. Poi puntate il telecomando verso il ricevitore IR per inviare il comando desiderato (via il modulo IR principale) ai LED IR, che trasferiranno direttamente il comando IR agli apparecchi A/V.



L' IR Control 10™ consiste di tre componenti principali;

1. Ricevitore IR  
Il ricevitore IR riceve i comandi a infrarossi dal vostro telecomando e li trasmette all'IR Module.
2. IR Module  
L'IR Module riceve i comandi a infrarossi dal ricevitore IR, li elabora e li trasmette a tutti i cavi di prolunga IR collegati.
3. Prolunga IR con due LED emittenti  
La prolunga IR riceve i comandi a infrarossi del modulo IR e li converte a segnali a infrarossi tramite i LED IR. I LED emittenti IR hanno una portata limitata e perciò devono essere attaccati precisamente sulla finestra IR del dispositivo A/V da comandare.

## 4.2 Collegamenti


L'IR Module è il componente principale che collega tra di loro i ricevitori IR, l'adattatore di alimentazione ed i cavi di prolunga IR. Per approfittare ottimamente di tutte le possibilità si spiegano tutti i collegamenti del modulo IR qui sotto.

### 4.2.1 Ingresso IR

**IR RCVR:** ingresso IR standard (connettore jack 3.5mm) per il ricevitore IR fornito

**MORSETTO A VITE:** ingresso IR per collegare in parallelo al massimo 6 ricevitori

+12VDC: Rosso  
GND: Nero  
STATUS: Giallo  
IR DATA: Bianco



### 4.2.2 Ingresso POWER

**12VDC:** adattatore di alimentazione per il modulo IR (fornito), 5VDC/200mA

**STATUS:** adattatore di alimentazione per il segnale di Stato (non fornito), 5-24VDC o 5-12VAC

### 4.2.3 Uscita IR

**1 – 4:** quattro uscite mini-jack per il collegamento dei cavi di prolunga IR.

**EMITTER/BLASTER:** ogni uscita può essere commutata separatamente per collegare i LED blaster o emittenti.

## 4.3 Installazione

Per controllare il buon funzionamento del sistema si raccomanda di prima testare il vostro sistema pianificato. A tal scopo si deve collegare tutto come descritto qui sotto, ma i componenti non devono ancora essere incollati definitivamente.

### 4.3.1 Collocamento del Ricevitore IR


Collocare il ricevitore IR molto compatto di modo che sia visibile per il telecomando (a infrarossi) e possa ricevere i comandi inviati (10 metri al massimo).

- Il posto più logico per il ricevitore IR è per esempio sull'armadio in cui si trovano le apparecchiature A/V o vicino al TV.
- Grazie allo spazio vuoto nell'alloggiamento sul retro del ricevitore IR è possibile condurre il cavo via il lato inferiore o posteriore e posizionare fuori dalla vista il cavo.
- Quando si usa la striscia autoadesiva fornita in dotazione, si può installarlo in quasi ogni luogo.
- Prima di incollare in modo definitivo il ricevitore IR, provare il luogo di installazione.

**Attenzione!** La striscia adesiva può causare scolorimenti su determinate superfici o lasciare residui di colla in caso di rimozione.

### 4.3.2 Collocamento della prolunga IR con i LED emittenti

Collocare i LED del cavo di prolunga IR esattamente sulla finestra IR (sensore ad infrarossi) delle apparecchiature A/V che si desidera comandare.



- Assicurarsi che i LED del cavo di prolunga IR siano incollati esattamente sul sensore a infrarossi dell'apparecchio A/V (per qualche apparecchio richiede precisione). È facile trovare la posizione esatta puntando la luce di una torcia sul pannello frontale e cercando la finestra del sensore IR.
- Tutti i LED IR sono forniti di foglio autoadesivo per incollarli sulla finestra IR dell'apparecchio A/V.
- Provare la posizione ed il funzionamento dei LED IR, prima di incollarli in modo definitivo sulla finestra IR dell'apparecchio A/V.
- In caso dell'uso di solo uno di questi due LED, non usare l'altro LED IR. Non mai rimuovetelo dal cavo di prolunga!

### 4.3.3 Collocamento del Modulo IR

Collocare il modulo IR in un luogo raggiungibile dietro o accanto alle apparecchiature A/V e vicino a una presa di corrente.

- Tener conto della lunghezza del cavo dei LED IR e del ricevitore IR.
- Attenzione: i connettori devono rimanere accessibili per l'installazione.

### 4.3.4 Collegamento del modulo IR

1. Collegare i cavi di prolunga IR installati alla presa "IR OUT" del modulo IR.
2. Mettere gli interruttori del modulo IR solo nel modo BLASTER se è stato collegato una prolunga IR con un LED blaster. In tutti gli altri casi l'interruttore deve essere nel modo EMITTER.  
ATTENZIONE: una scelta sbagliata tra questi due modi potrebbe causare danni e guasti ai LED IR.
3. Collegare il cavo ricevitore IR installato alla presa "IR RCVR" del modulo IR.
4. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa "12VDC" del modulo IR ed inserirlo in una presa di corrente.

#### 4.3.5 Collaudare il funzionamento del prodotto

1. Se il IR Control 10™ è stato collegato correttamente, la spia sul ricevitore IR lampeggerà quando si preme un tasto del telecomando (a infrarossi) mentre è puntato verso il ricevitore IR.
2. Chiudere le ante dell'armadio e prevenire che le apparecchiature A/V siano in grado di ricevere direttamente dal telecomando un comando a infrarossi, visto che potrebbe causare problemi di comando.
3. Ora si può comandare le apparecchiature A/V tramite l'IR Control 10™ attraverso le ante chiuse!

Nel caso che l'IR Control 10™ non reagisca in modo giusto, si deve sperimentare il posizionamento del ricevitore IR e/o dei cavi di prolunga IR (emittente o blaster). Un altro posizionamento può dare risultati migliori.

### 4.4 Installazione avanzata

#### 4.4.1 Collegare più ricevitori IR

Quando si desidera comandare le apparecchiature A/V da più stanze, è possibile collegare in parallelo fino al max. 6 ricevitori IR. A tale scopo tagliare il connettore standard dal ricevitore IR e collegarlo al MORSETTO A VITE del modulo IR (vedere il paragrafo 4.1).

#### 4.4.2 Aumentare la lunghezza del cavo del ricevitore IR

Si può solo aumentare la lunghezza dei cavi tra il ricevitore IR ed il modulo IR. Non è possibile aumentare la lunghezza dei cavi IR con i LED emittenti. Collocare il modulo IR il più vicino possibile alla apparecchiature A/V ed aumentare la lunghezza dei cavi tra il ricevitore IR ed il modulo IR. Se necessario, fino al massimo di 300 metri tramite cavo CAT5 (o un cavo equivalente). Tagliare il connettore standard da 3.5mm dal ricevitore IR ed aumentare la lunghezza del cavo secondo la tabella seguente:

| Ricevitore IR | Cavo CAT5 | Modulo IR |
|---------------|-----------|-----------|
| Rosso         | Arancione | +12VDC    |
| Nero          | Blu       | GND       |
| Giallo        | Verde     | STATUS    |
| Bianco        | Marrone   | IR DATA   |



## 5 Domande frequenti

### Le apparecchiature A/V non reagiscono ai segnali dei telecomandi.

- La sensibilità di ricezione del ricevitore IR è di circa 10 metri ad un angolo di 90 gradi. La portata dipende anche dal telecomando usato.
- Se la spia sul ricevitore IR rimane accesa, è probabile che il ricevitore IR è disturbato da un segnale di interferenza a infrarossi. Cercare di collocare il ricevitore IR in maniera tale che le fonti di disturbo, come la luce solare diretta, i TV a schermo piatto (LCD, plasma, LED), tubi fluorescenti o lampade a risparmio energetico, non diano fastidio.
- Il ricevitore IR funziona con tutti i tipi di telecomandi (a infrarossi) standard. L'unica eccezione che conosciamo è il telecomando di Bang&Olufsen (B&O).
- Assicurarsi che il ricevitore IR ed il cavo di prolunga IR siano collegati nel modo giusto e che siano completamente infilati.
- Alcune finestre IR dei set-top box e dei box satellitari sono molto sensibili e quindi facili da sovrapiotare. In tal caso queste apparecchiature ricevono una radiazione infrarossa troppo grande e di conseguenza non funzioneranno più o male. Spostare il LED IR in modo tale da ricevere meno luce infrarossa attraverso la finestra IR.

Avete ancora domande che non sono state risposte qui sopra? Vi preghiamo di visitare il nostro sito [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## 6 Specificazioni tecniche

### Ricevitore IR

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Portata di frequenza:         | 30-60 KHz                              |
| Portata di ricezione IR:      | ± 10 metri                             |
| Angolo di ricezione IR:       | 90° (+45°/-45° dal centro)             |
| Lunghezza del cavo:           | 3 metri, aumentabile fino ai 300 metri |
| Indicazione di ricezione IR:  | si, LED di segnalazione viola          |
| Indicazione di stato:         | si, LED di segnalazione verde          |
| Dimensioni blocco ricevitore: | 40 x 13 x 11mm                         |

### Modulo IR

|                      |  |
|----------------------|--|
| Alimentatore POWER:  | 100-240VAC 50/60Hz, 12VC 200mA (fornito)   |
| Alimentatore STATUS: | 5-24VDC / 5-12VAC spina, - 5.5mm esterno / + 2.1mm interno (non fornito)   |
| Ingresso IR:         | 1x 3,5mm connettore jack, per ricevitore IR standard.<br>1x connettore a vite, per max. 6 ricevitori IR collegati in parallelo. Lunghezza aumentabile fino ai 300 metri tramite CAT5 (o cavo equivalente). |
| Uscita IR:           | 4x 3,5mm connettore jack (mono), commutabile per cavi di prolunga IR con LED emittenti e blaster   |
| Dimensioni:          | 95 x 46 x 20mm   |

### Prolunga IR con 2 LED emittenti

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Connessione:        | 3,5mm presa jack (mono) |
| LED IR:             | 2x LED emittenti IR     |
| Lunghezza del cavo: | 3 metri                 |

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.

## 7 Opzioni disponibili

### Ricevitore IR Extra (No. articolo 08142)

Ogni sistema richiede almeno un ricevitore IR (6 al massimo). Tramite un ricevitore IR aggiuntivo è anche possibile comandare le apparecchiature A/V da un'altra stanza. Vedere i fogli dati del ricevitore IR sul sito [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

### Prolunga IR con un LED blaster (No. articolo 08144)

Un LED blaster emette molto più luce a infrarossi (fino a 2 metri) in modo da poter comandare facilmente più apparecchi. Il LED blaster richiede un posizionamento meno preciso rispetto ai LED IR. Vedere i fogli dati del LED blaster sul sito [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

### Prolunga IR con due LED emittenti (No. articolo 08145)

I cavi di prolunga IR con 2 LED emittenti vanno attaccati sull'apparecchio A/V da comandare. Vedere i fogli dati dei LED emittenti sul sito [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## 8 Notifica

### 8.1 Dichiarazione di conformità



Con ciò, Marmitek BV, dichiara che il IR Control 10™ è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni relative alla Direttiva :

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione.

È possibile leggere l'intero Dichiarazione di Conformità all'indirizzo <http://www.marmitek.com>

## 8.2 Riciclaggio



**Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata.**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifici che strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

## 8.3 Diritti d'autore

Marmitek è un marchio commerciale di Germatron BV.

IR Control 10™ è un marchio commerciale di Marmitek BV.

Tutti i diritti riservati. Marmitek si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Marmitek declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa. I diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sul contenuto (inclusi ma non limitati a numeri di modelli, software, audio, video, testi e fotografie) spettano a Marmitek BV. È strettamente proibito ogni uso del Contenuto, incluse senza limitazioni la distribuzione, riproduzione, modifica, pubblicazione o trasmissione senza previa autorizzazione scritta da parte di Marmitek. Tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale su tutte le riproduzioni devono essere conservati. I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Marmitek declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

Marmitek BV - PO Box 4257 - 5604 EG Eindhoven  
Paesi Bassi

# 1 Inhoudsopgave

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Inhoudsopgave .....                                       | 53 |
| 2     | Veiligheidsinstructies.....                               | 54 |
| 3     | Uw product.....   | 55 |
| 3.1   | Introductie.....  | 55 |
| 3.2   | Inhoud van de verpakking .....                            | 55 |
| 4     | Aan de slag.....  | 55 |
| 4.1   | Werking .....   | 55 |
| 4.2   | Aansluitingen .....                                       | 56 |
| 4.2.1 | IR input .....  | 56 |
| 4.2.2 | POWER input.....  | 56 |
| 4.2.3 | IR output .....   | 56 |
| 4.3   | Installatie.....  | 56 |
| 4.3.1 | Plaatsing van de IR Ontvanger.....                        | 56 |
| 4.3.2 | Installatie van de IR Verlengkabel met emitter leds ..... | 57 |
| 4.3.3 | Plaatsing van de IR Module.....                           | 57 |
| 4.3.4 | Aansluiten van de IR Module.....                          | 57 |
| 4.3.5 | Test de werking van het product.....                      | 58 |
| 4.4   | Geavanceerde installatie.....                             | 58 |
| 4.4.1 | Meerdere IR Ontvangers aansluiten .....                   | 58 |
| 4.4.2 | Kabel lengte van de IR Ontvanger verlengen .....          | 58 |
| 5     | Veel gestelde vragen .....                                | 59 |
| 6     | Technische gegevens .....                                 | 60 |
| 7     | Optioneel verkrijgbaar .....                              | 61 |
| 8     | Kennisgeving .....  | 61 |
| 8.1   | Verklaring van overeenstemming .....                      | 61 |
| 8.2   | Recycling .....   | 62 |
| 8.3   | Auteursrechten.....                                       | 62 |

## 2 Veiligheidsinstructies

**Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.**

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving of nabij water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Sluit de voedingsadapter pas op het lichtnet aan als u zeker weet dat de netspanning overeenkomt met de waarde op de typeplaatjes.
- Sluit een voedingsadapter nooit aan wanneer deze beschadigd is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.
- Haal de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.
- Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen.
- Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd.
- Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid.

## 3 Uw product

### 3.1 Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de IR Control 10™. Hiermee kunt u de IR (infrarood) signalen van afstandsbedieningen verlengen. De IR Control 10™ maakt het mogelijk om A/V apparaten te bedienen terwijl deze in een gesloten kast staan of wanneer uw A/V apparaten uit het zicht staan.


### 3.2 Inhoud van de verpakking

- 1 x IR Module
- 1 x IR Ontvanger
- 2 x IR Verlengkabel met twee IR emitter leds
- 1 x Voedingsadapter
- 1 x Gebruiksaanwijzing

## 4 Aan de slag

### 4.1 Werking

Plaats uw A/V apparatuur in een gesloten kastje, tv meubel of zelfs in een andere ruimte. De IR ontvanger dient in het zicht van uw eigen afstandsbediening geïnstalleerd te worden. Plak de IR leds op uw A/V apparatuur en werk de IR hoofd module netjes weg. Richt de afstandsbediening op de IR ontvanger om het gewenste commando (via de IR hoofd module) naar de IR leds te sturen, deze zullen dit infrarood commando direct doorgeven aan de A/V apparatuur.



De IR Control 10™ bestaat uit drie hoofd onderdelen;

1. IR ontvanger  
De IR ontvanger vangt infrarood commando's op van uw eigen afstandsbediening en stuurt deze door naar de IR Module.
2. IR Module  
De IR Module ontvangt de infrarood commando's van de IR ontvanger, verwerkt deze en stuurt ze door naar alle aangesloten IR verlengkabels.
3. IR verlengkabel met twee emitter leds  
De IR verlengkabel ontvangt de infrarood commando's van de IR Module en zet deze via de IR leds om naar infrarood signalen. De IR emitter leds hebben een beperkt bereik en moeten daarom nauwkeurig op het IR venster van het te bedienen A/V apparaat geplakt worden.


## 4.2 Aansluitingen

De IR Module is het hoofdonderdeel dat IR ontvangers, voedingsadapter en IR verlengkabels met elkaar verbindt. Om alle mogelijkheden optimaal te kunnen benutten worden hieronder alle aansluitingen van de IR Module uitgelegd.

### 4.2.1 IR input

**IR RCVR:** standaard IR ingang (3.5mm jack) voor de meegeleverde IR Ontvanger  
**SCHROEFTERMINAL:** IR ingang om maximaal 6 IR Ontvangers in parallel aan te sluiten.

+12VDC: Rood  
GND: Zwart  
STATUS: Geel  
IR DATA: Wit



### 4.2.2 POWER input

**12VDC:** Voedingsadapter voor de IR Module (meegeleverd), 5VDC/200mA  
**STATUS:** Voedingsadapter voor het Status signaal (niet meegeleverd), 5-24VDC of 5-12VAC

### 4.2.3 IR output

**1 – 4:** vier mini jack uitgangen voor het aansluiten van IR verlengkabels.  
**EMITTER / BLASTER:** iedere uitgang is apart schakelbaar om blaster of emitter leds aan te sluiten.

## 4.3 Installatie

Ter controle van de goede werking van het systeem is het raadzaam om de opstelling zoals u die hebt gepland eerst te testen. Sluit hiervoor alles aan zoals hieronder omschreven maar plak de componenten nog niet definitief vast.

### 4.3.1 Plaatsing van de IR Ontvanger

Plaats de zeer kleine IR Ontvanger zo dat deze zichtbaar is voor uw (infrarood) afstandsbediening en de verzonden command's kan ontvangen (max. 10 meter).


- De meest logische plaats voor de IR Ontvanger is bijvoorbeeld op het kastje waarin de A/V apparatuur zich bevindt of in de buurt van de TV.
- Door de uitsparing in de behuizing op de achterzijde van de IR Ontvanger kunt u de kabel via de onder- of achterzijde geleiden, waardoor de kabel eenvoudig is weg te werken.
- Door de bijgeleverde zelfklevende strip te gebruiken is plaatsing vrijwel overal mogelijk.
- Experimenteer voor de juiste plaats voordat u de IR ontvanger definitief vastplakt.

**Let op!** De plakstrip kan op bepaalde oppervlakken verkleuring veroorzaken of bij verwijdering lijmresten achterlaten.



### 4.3.2 Installatie van de IR Verlengkabel met emitter leds

Plaats de leds van de IR verlengkabel precies op het IR venster (infrarood sensor) van de A/V apparatuur die u wilt bedienen.



- Zorg ervoor dat de leds van de IR verlengkabel precies op de infrarood sensor van het A/V apparaat worden geplakt (bij sommige apparatuur komt dit zeer precies). De exacte positie kunt u eenvoudig vinden door met een zaklamp op het voorpaneel te schijnen en naar het venster van de IR sensor te zoeken.
- Alle IR leds bevatten een zelfklevende folie waarmee ze op het IR venster van uw A/V apparaat worden bevestigd.
- Test eerst de positie en de werking van de IR leds voordat u ze definitief vastplakt op het IR venster van uw A/V apparaat.
- Gebruikt u maar één van de twee leds, laat dan de overige IR led ongebruikt. Verwijder deze nooit van de Verlengkabel!

### 4.3.3 Plaatsing van de IR Module

Plaats de IR Module op een bereikbare plaats achter of naast uw A/V apparaten, en in de buurt van een stopcontact.

- Houd rekening met de draadlengte van de IR leds en de IR Ontvanger.
- Let er op dat de aansluitingen voor installatie toegankelijk blijven.

### 4.3.4 Aansluiten van de IR Module

1. Sluit de geïnstalleerde IR Verlengkabels aan op "IR OUT" aansluiting van de IR Module.
2. Zet uitsluitend de schakelaars van de IR Module in de BLASTER stand als daarop een IR verlengkabel met één blaster led is aangesloten. Laat in alle andere gevallen de schakelaar in de EMITTER stand staan.  
LET OP: Een verkeerde keuze tussen deze twee standen kan schade aan de IR leds veroorzaken waardoor deze defect kunnen raken.
3. Sluit de geïnstalleerde IR Ontvangerkabel aan op de "IR RCVR" aansluiting van de IR Module.
4. Sluit de voedingsadapter aan op de "12VDC" aansluiting van de IR Module en plug deze in een stopcontact.

### 4.3.5 Test de werking van het product

1. Als de IR Control 10™ juist is aangesloten dan knippert het lampje op de IR Ontvanger als u een knop van de (infrarood) afstandsbediening in drukt en deze op de IR Ontvanger richt.
2. Sluit de deurtjes van uw kastje en voorkom dat de A/V apparatuur ook direct van de afstandsbediening een infrarood commando kunnen ontvangen, dit kan namelijk tot bedieningsproblemen leiden.
3. U kunt nu uw A/V apparatuur bedienen via de IR Control 10™ door gesloten kast deurtjes heen!

Indien de IR Control 10™ niet op juiste manier reageert experimenteer dan met de plaatsing van de IR Ontvanger en/ of IR Verlengkabels (emitter of blaster). Een andere plaatsing kan een beter eindresultaat opleveren.

## 4.4 Geavanceerde installatie

### 4.4.1 Meerdere IR Ontvangers aansluiten

Wilt u de A/V apparatuur vanuit meerdere ruimtes kunnen bedienen kunt u tot maximaal 6 IR Ontvangers in parallel aansluiten op de IR Module. Knip daarbij de standaard connector van de IR Ontvanger en sluit deze aan op de schroefterminal van de IR Module (zie paragraaf 4.1).

### 4.4.2 Kabel lengte van de IR Ontvanger verlengen

Alleen de bekabeling tussen de IR Ontvanger en IR Module kan verlengd worden. De IR kabels met emitter leds kunnen niet verlengd worden. Plaats de IR Module zo dicht mogelijk bij uw A/V apparatuur en verleng de bekabeling tussen de IR Ontvanger en IR Module indien nodig tot maximaal 300 meter met behulp van CAT5 kabel (of gelijkwaardig). Knip de standaard 3.5mm connector van IR Ontvanger kabel en verleng de kabel volgens onderstaand voorbeeld.

| IR Ontvanger | CAT5 kabel | IR Module |
|--------------|------------|-----------|
| Rood         | Oranje     | +12VDC    |
| Zwart        | Blauw      | GND       |
| Geel         | Groen      | STATUS    |
| Wit          | Bruin      | IR DATA   |

## 5 Veel gestelde vragen

### **De apparatuur reageert niet op signalen van mijn afstandsbediening.**

- De IR Ontvanger heeft een ontvangstgevoeligheid van ongeveer 10 meter bij een openingshoek van 90 graden. Bereik is ook afhankelijk van de gebruikte afstandsbediening.
- Indien het lampje op de IR Ontvanger continue brandt wordt de IR Ontvanger mogelijk verstoord door een infrarood stoorsignaal. Probeer de IR Ontvanger zodanig te plaatsen dat deze zo min mogelijk last heeft van mogelijke storingsbronnen zoals direct invallend zonlicht, flatscreen tv's (LCD, Plasma, led), TL verlichting of spaarlampen.
- De IR ontvanger werkt samen met alle standaard (infrarood) afstandsbedieningen. De enige (bij ons bekende) uitzondering hierop is Bang&Olufsen (B&O).
- Sommige IR vensters van settop en satelliet boxen zijn zeer gevoelig en eenvoudig te oversturen. Deze apparaten ontvangen dan te veel infrarood straling en zullen daardoor niet of slecht werken. Verplaats de IR led zodat er minder infraroodlicht via het IR venster ontvangen wordt.

Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord worden? Kijk dan op

[www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## 6 Technische gegevens

### IR ontvanger

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Frequentie bereik:         | 30-60 KHz                          |
| IR ontvangst bereik:       | ± 10 Meter                         |
| IR ontvangst hoek:         | 90° (+45°/-45° vanaf center)       |
| Kabellengte:               | 3 meter, verlengbaar tot 300 meter |
| IR ontvangst indicatie:    | JA, paarse indicatie led           |
| Status indicatie:          | JA, groene indicatie led           |
| Afmeting ontvanger blokje: | 40 x 13 x 11mm                     |

### IR Module

|                 |   |
|-----------------|---|
| Voeding POWER:  | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC 200mA<br>(meegeleverd)  |
| Voeding STATUS: | 5-24VDC / 5-12VAC plug, - 5.5mm buiten / +<br>2.1mm binnen (niet meegeleverd)   |
| IR ingang:      | 1x 3,5mm jack aansluiting, voor standaard IR<br>Ontvanger<br>1x schroef connector, voor maximaal 6 parallel<br>aangesloten IR ontvangers. Verlengbaar tot<br>300 meter via CAT5 (of equivalent) |
| IR uitgang:     | 4x 3,5mm jack plug (mono), schakelbaar voor<br>IR verlengkabels met emitter en blaster leds   |
| Afmetingen:     | 95 x 46 x 20mm  |

### IR Verlengkabel met 2 emitter leds

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Aansluiting:  | 3,5mm jack plug (mono) |
| IR leds:      | 2x IR emitter leds     |
| Kabel lengte: | 3 meter                |

Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande melding hiervan.

## 7 Optioneel verkrijgbaar

### Extra IR Ontvanger (Artnr. 08142)

Elk systeem heeft minimaal één IR Ontvanger nodig (maximaal 6). Met behulp van een extra IR Ontvanger kunt u uw A/V apparaten ook bedienen vanaf een andere ruimte. Zie datasheets van de IR ontvangers op [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

### IR verlengkabel met één blaster led (Artnr. 08144)

Een IR blaster straalt veel meer infrarood licht uit (tot zelfs 2 meter) waardoor deze eenvoudig meerdere apparaten kan bedienen. Plaatsing van de IR blaster is ten opzichte van de IR leds veel minder nauwkeurig. Zie datasheets van de IR Blaster led op [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

### IR verlengkabel met twee emitter leds (Artnr. 08145)

De IR verlengkabels met 2 emitter leds moeten op het A/V apparaat geplakt worden dat u wilt bedienen. Zie datasheets van de IR emitter leds op [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).

## 8 Kennisgeving

### 8.1 Verklaring van overeenstemming



Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze IR Control 10™ voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijnen:

Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).

Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 278/2009 van de Commissie

U kunt de volledige conformiteitsverklaring lezen op <http://www.marmitek.com>

## 8.2 Recycling



### **Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen.**

■ Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

## 8.3 Auteursrechten

Marmitek is een handelsmerk van Geratron BV.

IR Control 10™ is een handelsmerk van Marmitek BV. Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten. Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot model nummers, software, audio, video, tekst en foto's) berust bij Marmitek BV. Elk gebruik van de inhoud, maar zonder beperking, distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marmitek is strikt verboden. Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten dienen te worden behouden op alle reproducties. Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Marmitek worden aanbevolen of door Marmitek zijn goedgekeurd. Marmitek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.

Marmitek BV - Postbus 4257 - 5604 EG Eindhoven – Nederland





operate

20665/20201203 | IR Control 10™  
all rights reserved © MARMITEK

stay connected

[marmitek.com](http://marmitek.com)