

Ajuster la position de verrouillage

L'appli Motion(Sound)Mount permet à l'utilisateur de verrouiller la position du téléviseur. Quand le verrouillage est activé, le MotionMount enregistre la position actuelle. La prochaine fois que le téléviseur est allumé, le Motion(Sound)Mount retourne à cette position. Quand cette fonction est désactivée, en allumant le téléviseur, le Motion(Sound)Mount retournera à la dernière position utilisée avant du téléviseur.

*Attention : si la position de verrouillage est activée quand le téléviseur se trouve à plat contre le mur, le Motion(Sound)Mount retournera à cette position dès l'allumage. Puisque le MotionMount se trouve déjà dans la position pré réglée, il semblera en panne. Utilisez l'appli pour désactiver le verrouillage de la position. Tournez le téléviseur manuellement dans une position souhaitée et réactivez le verrouillage de la position.

