

FAQ, Häufig gestellte Fragen

SoundMount™ NEXT 8365

Halterung

- F. Wie groß muss ein Fernseher für diese Wandhalterung mindestens sein?
A. 40 Zoll (102 cm). Die Breite der Soundbar entspricht einem 40-42 Zoll Fernseher.
- F. Wie groß und wie schwer darf ein Fernseher für diese Wandhalterung maximal sein?
A. 65 Zoll (165 cm), und das maximale Gewicht beträgt 30 kg. Das Screen Protection System (SPS®) mit Stoßschutz ist für Bildschirme mit maximal 65 Zoll geeignet.
- F. Ist dieses Produkt neigbar?
A. Es gibt keine Neigungsfunktion, da der Sound aus der Soundbar auf das Gehör des Zuschauers ausgerichtet sein muss, um das beste Klangerlebnis zu erreichen. Es sollte eine „Sichtlinie“ zwischen den Lautsprechern in der Soundbar und dem Gehör des Betrachters bestehen. In jeder Neigungsposition wäre der Sound auf den Boden gerichtet.
- F. Kann die DesignMount NEXT 7345 mit einer SoundMount aufgerüstet werden?
A. Nein, das ist nicht möglich.
- F. Welche Garantie gilt für diese Wandhalterung?
A. Vogel's gewährt Ihnen für diese Wandhalterung eine lebenslange Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler. Für die Soundbar, den Subwoofer und die Fernbedienung gilt eine Garantie von 2 Jahren.
- F. Kann ich die Vogel's Soundbar und den Subwoofer separat kaufen?
A. Nein, bei Vogel's ist nur die Komplettlösung erhältlich: die SoundMount.

Sound

- F. Wie hoch ist die Soundleistung?
A. SoundMount: 300 Watt. Soundbar: 2x 75 Watt, Subwoofer: 150 Watt.
- F. Ist dieses Produkt für „HD-Audio“-Signale geeignet?
A. Ja, es ist für Audiosignale mit bis zu 192 kHz/24 Bit geeignet.
- F. Kann ich Audio von meinem Smartphone oder Tablet auf die SoundMount streamen?
A. Ja, Audio-Streaming über Bluetooth ist möglich.
- F. Wie schwer ist die Soundbar?
A. Die Soundbar wiegt 3 kg.
- F. Wie viel Strom verbraucht die Soundbar im Standby-Modus?
A. Der Standby-Stromverbrauch der Soundbar beträgt weniger als 0,5 Watt.
- F. Wie viel Strom verbraucht der Subwoofer im Standby-Modus?
A. Der Standby-Stromverbrauch des Subwoofers beträgt weniger als 0,5 Watt.
- F. Wie breit ist die Soundbar?
A. Die Soundbar ist 95 cm breit und damit genauso breit wie ein 40-42 Zoll Fernseher.
- F. Wie viele Lautsprecher sind in der Soundbar enthalten?
A. Insgesamt befinden sich 6 Lautsprecher in der Soundbar, 3 links und 3 rechts. Je zwei Mitteltöner und ein Hochtöner pro Kanal.
- F. Welche Art von Verstärker wird in der Soundbar verwendet?
A. In der Soundbar wird ein („digitaler“) Verstärker der Klasse-D verwendet.
- F. Ist es möglich, die Wandhalterung als Center-Lautsprecher (und damit als Teil eines 5.1-Systems) zu verwenden?
A. Theoretisch ist das möglich. Wenn vorhanden, kann der Center-Ausgang eines Empfängers mit dem AUX-Eingang (analog) der Soundbar verbunden werden.
- F. Sind Bild und Ton (Sprache) immer synchron („Lippensynchronisation“)?
A. Der HDMI ARC-Anschluss zwischen Wandhalterung und Fernseher sorgt dafür, dass Bild und Ton automatisch synchronisiert werden. Andernfalls können Sie die Option „Audio-Verzögerung“ im Setup-Menü des Fernsehers entsprechend einstellen.
- F. Wofür steht ARC (HDMI)?
A. ARC bedeutet Audio Return Channel. Über HDMI ARC wird das digitale Audiosignal vom Fernseher auf die Soundbar (SoundMount) übertragen.

- F. Ist dieses Produkt für Dolby Digital- oder DTS-Audiosignale geeignet?
- A. Das Produkt ist für PCM-Signale (digitales Stereo) geeignet. Wenn ein Dolby Digital- oder DTS-Signal anliegt, gibt der SoundMount eine Fehlermeldung im Display der Soundbar aus. Im Setup-Menü des Fernsehers sollte das Audio-Ausgangssignal des Fernsehers auf PCM (Digital Stereo) eingestellt sein.

Steuerung

- F. Lässt sich die Lichtleistung des Info-Displays der Soundbar dimmen?
A. Ja, mit der Soundbar-Fernbedienung können Sie die Lichtleistung des Displays dimmen. Die gewählte Helligkeitsstufe wird automatisch gespeichert.
- F. Funktioniert diese Wandhalterung auch mit einem Fernseher ohne HDMI ARC-Anschluss?
A. Ja, das geht. Dafür wird der optische S/PDIF (Digital Audio)-Anschluss zwischen dem Fernseher und der Soundbar verwendet. In diesem Fall muss die Lautstärke über die mitgelieferte Soundbar-Fernbedienung gesteuert werden.
- F. Müssen die Einstellungen meines Fernsehers nach der Installation angepasst werden?
A. Damit die Sound-Lautstärke mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers gesteuert werden kann, muss die Funktion HDMI CEC (Consumer Electronics Control) im Setup-Menü Ihres Fernsehers aktiviert werden. Die unterschiedlichen Fernseher-Marken haben jeweils eigene Namen für diese Funktion: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Sync (Sony), Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), Viera Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe).
- F. Wird eine Fernbedienung mitgeliefert?
A. Ja, eine Fernbedienung ist im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten. Mit dieser Fernbedienung werden die Grundeinstellungen (persönliche Einstellungen wie Bass, Treble, Displayhelligkeit) und Einstellungen zu Sonderfunktionen wie Bluetooth-Audio-Streaming vorgenommen. Mit dem HDMI ARC-Anschluss zwischen Soundbar und Fernseher benötigen Sie anschließend nur noch die Fernbedienung Ihres Fernsehers, wenn Sie den Sound steuern möchten.
- F. Schaltet die SoundMount beim Ausschalten des Fernsehers automatisch in den Standby-Modus? Und schaltet sie sich ein, wenn der Fernseher eingeschaltet wird?
A. Ja, die Halterung schaltet beim Ausschalten des Fernsehers automatisch auf Standby (Soundbar inklusive Subwoofer) und wird zusammen mit dem Fernseher wieder eingeschaltet (wenn Fernseher und SoundMount über den HDMI ARC-Anschluss verbunden sind).

Montage

- F. Welche Reichweite schafft der kabellose Subwoofer?
A. Ohne Hindernisse funktioniert der kabellose Subwoofer in einer Entfernung von bis zu 10 Metern zur Soundbar. Wenn Hindernisse vorhanden sind, beträgt die Reichweite bis zu 5 Meter.
- F. Kann ich die Soundbar-Position auf meinen Fernseher abstimmen?
A. Ja, Höhe und Tiefe der Soundbar können eingestellt werden.
- F. Kann die SoundMount mit einem Sonos Lautsprecher/System verbunden werden?
A. Nein, die SoundMount kann nicht mit einem Sonos Lautsprecher/System verbunden werden.
- F. Wie schließe ich Peripheriegeräte wie einen Blu-ray-Player in Verbindung mit der SoundMount an den Fernseher an?
A. Peripheriegeräte müssen immer direkt an den Fernseher angeschlossen werden.
- F. Kann ich die Wandhalterung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung ausrichten?
A. Ja, sie kann in beide Richtungen ausgerichtet werden.
- F. Kann ich den kabellosen Subwoofer hinter dem Sofa verstecken?
A. Ja, der Subwoofer kann überall hingestellt werden. Eine Sichtlinie zwischen dem Subwoofer-Lautsprecher und dem Zuhörer ist nicht erforderlich. Die maximale Reichweite beträgt 10 Meter.
- F. Wie viele Steckdosen sind für die Stromversorgung von Fernseher und SoundMount (Soundbar) erforderlich?
A. Eine einzige Steckdose ist ausreichend. Ein ‚Power Splitter‘ ist Teil des SoundMount-Angebots und ist im Lieferumfang enthalten.
- F. Ist die Bohrschablone der SoundMount identisch zur Schablone für die DesignMount (NEXT 7345)?
A. Ja, die Bohrschablonen sind gleich.
- F. Kann der Vogel's Kabelkanal NEXT 7840 zusammen mit dieser Wandhalterung verwendet werden?
A. Ja, der Kabelkanal NEXT 7840 kann ebenfalls verwendet werden. Bitte achten Sie bei der Montage der SoundMount darauf, die SoundMount in einer Höhe von 116 cm über dem Boden zu befestigen.
- F. Sind alle Kabel und Montagematerialien enthalten?
A. Ja, alle Kabel und Montagematerialien sind im Lieferumfang enthalten.

- F. Muss der kabellose Subwoofer mit der Soundbar gekoppelt werden?
A. Nein, der Subwoofer und die Soundbar sind bereits gekoppelt. Sollte die Kopplung/Verbindung zwischen Subwoofer und Soundbar verloren gehen, kann die Kopplung wieder aktiviert werden. Siehe dafür das Online-Handbuch für Installation und Betrieb der NEXT 8365.

- F. Mit welcher Netzspannung und welcher Frequenz werden die Soundbar und die Subwoofer betrieben?
A. Soundbar und Subwoofer werden mit Netzspannung (AC) im Bereich 220 – 240 Volt, 50/60 Hz betrieben.

- F. Welche Art von Batterie wird in der Fernbedienung der Soundbar verwendet?
A. Eine CR2025 Lithium-Batterie.

- F. Ist die Batterie für die Soundbar-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten?
A. Ja, die Batterie ist im Lieferumfang enthalten.