




SOUND 4201 Support enceinte pour Sonos One (SL) & Play:1 (noir)

Principaux avantages

- Trouvez la meilleure position d'écoute
- Ajustez facilement l'orientation de votre enceinte d'une seule main
- Niveau à bulle intégré
- Placez votre enceinte en ligne de vue

Tirez le meilleur de votre Sonos One (SL) & Play:1

Intégrez parfaitement votre haut-parleur Sonos One (SL) & Play:1 dans votre design intérieur en le montant n'importe où au mur grâce au support mural Vogel's SOUND 4201. Installez le support mural en position haute ou basse, hors de la vue ou en plein champ de vision. L'important débattement horizontal (70°) et vertical (30° vers le haut et le bas) vous permet de toujours sélectionner l'angle de haut-parleur qui vous offrira le meilleur son. Ce support de haut-parleur plat garantit une fixation parfaitement sûre de votre SONOS One (SL) & Play:1 et est disponible en noir ou blanc en fonction de la couleur de votre haut-parleur. Grâce au niveau à bulle intégré, l'installation du support mural est un jeu d'enfant.



mm/inch



SOUND 4201 Support enceinte pour Sonos One (SL) & Play:1 (noir)



Spécifications

Charge max. (kg)	5
Charge max. (Lbs)	11.02
Pivoter	Jusqu'à 70°
Inclinaison	Inclinaison -30°/+30°
Niveau à bulle fourni	Oui
Speaker models	Sonos PLAY:1 Sonos One
Hauteur	165
Largeur	74
N° d'article (SKU)	8152020
EAN emballage unitaire	8712285341403
Couleur	Noir
Certifications	TÜV
Certifié TÜV	Oui
Garantie	5 ans

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tous droits réservés.
Sous réserve d'erreurs
d'impression et de modifications
techniques ou de prix.

Date : 2025-05-28



Vogel's. For Sure.