





SOUND 4203 Staffa per casse Sonos PLAY:3 (nero)

Benefici chiave

- Posizionabile in orizzontale o verticale
- Ottieni la migliore posizione d'ascolto
- Regola in tutta facilità l'angolo degli altoparlanti con una mano
- Livello di spirito integrato

Ottenete di più dal vostro Sonos PLAY:3

Integrate il vostro altoparlante Sonos PLAY:3 perfettamente nel vostro arredamento montandolo ovunque sulla parete utilizzando la staffa da parete SOUND 4203 di Vogel's. Montate il vostro altoparlante verticalmente o orizzontalmente, nel punto più comodo - con l'ampia capacità di rotazione (70°) e inclinazione (30° verso l'alto e verso il basso) della staffa, potete sempre orientare il vostro altoparlante per ottenere l'acustica migliore. La staffa per altoparlanti a basso profilo fornisce un supporto sicuro per il vostro Sonos PLAY:3 ed è disponibile nei colori nero o bianco per adattarsi al colore del vostro altoparlante. Installare la staffa perfettamente dritta è un gioco da ragazzi, grazie alla livella integrata.





SOUND 4203 Staffa per casse Sonos PLAY:3 (nero)

Specifiche

Numero dell'articolo (SKU)	8152030
Colore	Nero
EAN scatola singola	8712285329661
Certificazione TÜV	Sì
Garanzia	5 anni
Premi	Good Industrial Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (c)

Tutti i diritti riservati
Soggetto a errori di stampa,
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2021-12-07



Vogel's. For Sure.