



SOUND 4113 Support de table pour Sonos One & Play:1, Play:3 (noir)

Principaux avantages

- Idéal pour placer une enceinte sur un comptoir de cuisine, par exemple
- La position d'écoute parfaite, n'importe où dans la pièce
- Placez votre enceinte en ligne de vue

Orientez le son vers vous

Avec le pied de table SOUND 4113, vous posez vos enceintes SONOS ONE, PLAY:1 ou PLAY:3 où vous voulez. Orientez le son vers vous pour le meilleur résultat sonore. Emportez votre enceinte avec vous, partout et en toute simplicité. Le support de table est idéal pour la salle de bains ou la cuisine : votre enceinte ne sera pas en contact direct avec une surface humide.



SOUND 4113 Support de table pour Sonos One & Play:1, Play:3 (noir)

Spécifications

N° d'article (SKU)	8154100
Couleur	Noir
EAN emballage unitaire	8712285334443
Hauteur	34
Largeur	124
Profondeur	124
Certifié TÜV	Oui
Inclinaison	Inclinaison jusqu'à 10°
Pivoter	Jusqu'à 360°
Garantie	5 ans
Charge max. (kg)	2
Speaker brand	Sonos
Speaker models	Sonos PLAY:1 Sonos PLAY:3 Sonos One

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tous droits réservés.
Sous réserve d'erreurs
d'impression et de modifications
techniques ou de prix.

Date : 2022-06-01



Vogel's. For Sure.