

MARMITEK®

MegaView 76



- 3** *User manual*
- 11** *Gebruiksaanwijzing*
- 19** *Guide utilisateur*
- 27** *Modo de empleo*
- 35** *Manuale d'istruzioni*
- 43** *Gebruiksaanwijzing*

1 Table of contents

1	Table of contents	3
2	Safety instructions.....	3
3	Your product	4
3.1	Introduction	4
3.2	Benefits.....	4
3.3	Package contents	4
4	Getting started	5
4.1	Installation tips	5
4.2	Requirements CAT5e/6 cable	5
4.3	Installing the transmitter and receiver.....	5
4.4	Installing Power over Cable (POC).....	6
4.5	Connecting the USB extension.....	6
4.5.1	On the transmitter	6
4.5.2	On the receiver	6
5	Usage	6
5.1	Transmitter and receiver	6
5.2	Status of the lights	7
6	Frequently asked questions (FAQs)	7
7	Technical specifications	8
8	Notification	9
8.1	Declaration of Conformity.....	9
8.2	Recycling	10
8.3	Copyrights.....	10

2 Safety instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

- Only for indoor use.
- Do not use the product in a damp environment or near water.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Connect the adapter to the mains only after you have verified that the line voltage corresponds to the value specified on the type plates.
- Never connect a power adapter if it's damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC power adapter from the mains when this device is not in use for prolonged time.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
- Improper use, self-installed modifications or repairs will void any and all warranties.
- Marmitek does not accept any product responsibility for incorrect use of the product or use other than for which the product is intended.
- Marmitek does not accept liability for any consequential damage other than the legal product responsibility.

3 Your product

3.1 Introduction

Congratulations on your purchase of the Marmitek MegaView 76™! The MegaView 76™ provides a simple way to extend an HDMI or DVI signal over a single networking cable. Extend your HDMI cable up to 60 metres over a single networking cable! Supports 1080p Full HD and 3D resolutions, without compression! Watch TV programmes, films and photos or share presentations stored on your PC in HD quality on a 2nd TV/projector elsewhere in the home. All our products are designed and manufactured to the highest quality requirements.

3.2 Benefits

- Connect your keyboard and mouse to the receiver to control your PC remotely (KVM). TVAWHD
- Supports 1080p Full HD and 3D resolutions, without compression.
- Built-in Power over Cable (PoC) technology eliminates the need for a power socket for the MegaView receiver near the TV.
- Supports HDCP and is fully compatible with all HDMI versions.

3.3 Package contents



1 x transmitter (HD transmitter)



1 x receiver (HD receiver)



1 x USB-to-USB cable



1 x power adapter



1 x user manual

4 Getting started

4.1 Installation tips

- First, switch off all devices (TV and HDMI sources) before connecting them to the MegaView 76™. If a device cannot be turned off, please remove its plug from the wall socket.
- For the best picture and sound quality, only use High Speed HDMI® certified cables.
- Please be careful when connecting your HDMI cables. These can damage easily.


4.2 Requirements CAT5e/6 cable

- UTP, FTP or STP cable
- 24AWG or lower
- Solid twisted pair
- 100 ohm at 1MHz
- RJ-45 connection according to EIA/TIA T568B standard

Please note! The CAT6 cable has better specifications than the CAT5e, often making it possible to work with longer cable lengths. To optimise transmission quality, use solid twisted pair CAT5e or CAT6 cables.

4.3 Installing the transmitter and receiver

1. Reset button
2. USB data led (USB)
3. USB (PC)
4. CAT5e/6
5. Transmission led (SIGNAL)
6. 5V DC power supply
7. HDMI input
8. HDMI output (HD transmitter)
9. HDMI output (HD receiver)
10. USB (mouse/keyboard)



In order to check proper functioning of the system, it is advisable to test the set-up first using a short CAT5e/6 cable.

1. Switch off all devices prior to installation.
2. Connect the PC to the transmitter [7], using an HDMI cable (not included).
3. If desired, also connect a (first) TV or monitor to the transmitter [8], using an HDMI cable (not supplied).
4. Connect the receiver [8] to your (second) TV or projector, using an HDMI cable (not included).
5. Use one CAT5e/6 networking cable to connect the transmitter and receiver [4].

Please note! The MegaView 76™ will only work when using a direct connection between the transmitter and the receiver and cannot be connected to an existing home network (LAN), since this may damage the device or your network router.

6. Connect the power cable [3] to the transmitter's "5V DC" connector and plug the adapter into a wall socket.

Please note! Do not place the transmitter or receiver in an enclosed space such as a TV cabinet or equivalent. Provide adequate ventilation to ensure that the product is functioning properly and to protect against overheating.

4.4 Installing Power over Cable (POC)

The MegaView 76™ supports bi-directional Power over Cable technology, making it easy to provide the transmitter and receiver with supply voltage from a single point. This eliminates the need for a power connection for the receiver near the TV. The supply voltage is transmitted from the transmitter to the receiver through the CAT5e/6 cable. This built-in technology allows you to place the receiver out of sight behind your TV, without the need for a power outlet.

4.5 Connecting the USB extension

The MegaView 76™ features a built-in USB extension function. This enables you to continue to operate connected HDMI sources, such as a media center PC or laptop, from another room, using a mouse and/or keyboard.

4.5.1 On the transmitter

Connect your PC or laptop to the transmitter [3], using the supplied USB cable.

4.5.2 On the receiver


Connect your mouse and/or keyboard to the receiver [10].

5 Usage

5.1 Transmitter and receiver

1. Switch ON the second TV or projector and select the correct HDMI input to which the receiver is connected. This is usually done by pressing the "EXT" or "SOURCE" button on your remote control.
2. Switch ON the HDMI source.
3. When the connection is established and the HDMI source is properly connected, a video signal will appear on the (second) TV.
4. If no video signal appears, check the lights according to the overview in section 5.2.

Please note: To be able to watch TV locally (via the transmitter's HDMI output), the transmitter should always be switched on.



5.2 Status of the lights

1. SIGNAL light

- Lights up continuously: HDMI signal is present.
- Flashing: no HDMI signal present yet.
- OFF: HD transmitter/HD receiver is OFF.

2. USB light

- Flashing fast: a USB connection has been established.
- Flashing slow: no USB connection has yet been established.
- OFF: transmitter/receiver is OFF

If working properly, the "SIGNAL" light will continuously light up and the "USB" light will flash quickly.

6 Frequently asked questions (FAQs)

No (or poor) image and sound

If you experience poor or no picture after connecting the MegaView 76™, try detecting the problem by connecting the devices to your TV or projector one at a time. This enables you to determine whether the problem is in the HDMI sources, the HDMI cables, the MegaView 76™ or the TV.

- Make sure the power adapter is connected and plugged in.
- For the best picture and sound quality, only use High Speed HDMI® certified cables.
- Do not use HDMI cables longer than those specified in the technical data.
- Check the HDMI cables and/or connectors for damage.
- Both the HDMI source and your TV or projector should fully support HDMI.

No (or poor) image and sound

- Ensure that the HDMI source is switched on.
- Only use CAT5e/6 cables, as specified in section 4.
- Ensure that the CAT5e/6 cable is connected well (no breakages).
- Make sure the RJ-45 is connected according to the EIA/TIA T568B standard.
- Make sure that the maximum cable length is not exceeded.
- Prevent installing your system close to RF sources (wireless devices) as much as possible.
- Set your HDMI source to a lower resolution, the CAT5e/6 cable used may not be able to handle the bandwidth of higher resolutions.

Do you have any questions that are not answered here?

Please check www.marmitek.com

7 Technical specifications

Video

Video resolution	Max. 1080p@60Hz
HDMI standard	HDMI 1.3, EDID, DVI, all 3D formats
HDCP standards	HDCP 1.4
Colour formats	RGB 4:4:4 and YCbCr 4:2:2
Colour depth	Max. 30-bit
Data transfer	Without compression
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	340MHz

Audio

Audio formats	PCM stereo
---------------	------------

Transmitter

AV input	1 x HDMI input
UTP/CATx connection	RJ45, EIA/TIA T568B
USB connection	1 x USB-A (PC, laptop)
Dimensions (H x W x D)	18 x 94 x 178 mm
Weight	198 g

Receiver

AV output	1 x HDMI output
UTP/CATx connection	RJ45, EIA/TIA T568B
USB connection	2 x USB-A (mouse, keyboard)
Dimensions (H x W x D)	18 x 94 x 78 mm
Weight	198 g

Cable length	
CAT5/5e cable	Max. 50m@1080p
CAT6 cable	Max. 60m@1080p
HDMI cable	Max. 10 metres

General

Ambient temperature	0 to +60° C
Ambient humidity	20% to 90%
Power supply	5 VDC / 2A
Power supply technology	Power over cable (POC)

Specifications may change without prior notice.

8 Notification

8.1 Declaration of Conformity

CE Hereby, Marmitek BV declares that this MegaView 76™ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives:

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Commission Regulation (EU) 2019/1782 of 1 October 2019 laying down Ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009.

You can read the full Declaration of Conformity at <http://www.marmitek.com>

8.2 Recycling



Environmental Information for Customers in the European Union and other European countries with separate collection systems.

— This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

8.3 Copyrights

Marmitek is a trademark of Vogel's Holding B.V. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Marmitek is not responsible for printing or clerical errors. Copyright and all other proprietary rights in the content (including but not limited to model numbers, software, audio, video, text and photographs) rests with Marmitek B.V. Any use of the Content, but without limitation, distribution, reproduction, modification, display or transmission without the prior written consent of Marmitek is strictly prohibited. All copyright and other proprietary notices shall be retained on all reproductions. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Marmitek assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products.

Marmitek BV - PO Box 4257 - 5604 EG Eindhoven
The Netherlands

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	11
2	Sicherheitshinweise	11
3	Ihr Produkt	12
3.1	Einführung	12
3.2	Vorteile	12
3.3	Verpackungsinhalt	12
4	Los geht's	13
4.1	Tipps zur Installation	13
4.2	Anforderungen CAT5e/6 Kabel	13
4.3	Installation des Senders und Empfängers	13
4.4	Installation Power over Cable (POC)	14
4.5	USB Verlängerung anschließen	14
4.5.1	Am Sender	14
4.5.2	Am Empfänger	14
5	Inbetriebnahme	14
5.1	Sender und Empfänger	14
5.2	Status der Leuchten	15
6	Häufig gestellte Fragen (FAQs)	15
7	Technische Daten	16
8	Hinweis	17
8.1	Konformitätserklärung	17
8.2	Recycling	18
8.3	Urheberrechte	18

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung oder nahe Wasserquellen verwenden.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Schließen Sie den Netzadapter erst dann an das Stromnetz an, nachdem Sie überprüft haben, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.
- Schließen Sie niemals einen Netzadapter an, wenn diese beschädigt sind. In diesem Fall nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.
- Entfernen Sie den AC/DC Speisungsadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.
- Bei einer zweckwidrigen Verwendung, selbst angebrachten Veränderungen oder selbst ausgeführten Reparaturen verfallen alle Garantiebestimmungen.
- Marmitek übernimmt bei einer falschen Verwendung des Produkts oder bei einer anderen Verwendung des Produktes als für den vorgesehenen Zweck keinerlei Produkthaftung.
- Marmitek übernimmt für Folgeschäden keine andere Haftung als die gesetzliche Produkthaftung.

3 Ihr Produkt

3.1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Marmitek MegaView76™! Der MegaView 76™ macht es auf einfache Weise möglich, ein HDMI oder DVI Signal über *ein* CAT5e/6 Netzwerkkabel zu verlängern. Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 60 Meter über nur 1 Netzwerkkabel! Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen ohne Kompression! Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme oder Fotos an oder versenden Sie Präsentationen von Ihrem PC in HD Qualität zu einem zweiten TV/Projektor anderswo im Haus.

Alle von Marmitek entwickelten und hergestellten Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen.

3.2 Vorteile

- Schließen Sie Ihre Tastatur und Maus an den Empfänger an und steuern Sie auch Ihren PC fernbedient.
- Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen, ohne Kompression!
- Durch eingebaute Power over Cable (PoC) Technologie ist ein Stromanschluss für den MegaView Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.

3.3 Verpackungsinhalt



1 x Sender (HD (Transmitter))



1 x Empfänger (HDMI Receiver)



1 x USB zu USB Kabel



1 x Speisungsadapter



1 x Gebrauchsanleitung

4 Los geht's

4.1 Tipps zur Installation

- Schalten Sie zunächst alle Geräte (TV und HDMI Quellen) aus, bevor Sie diese an den MegaView 76™ anschließen. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, falls diese nicht ausgeschaltet werden können.
- Verwenden Sie zum Erhalt einer optimalen Bild- und Tonqualität ausschließlich High Speed HDMI® zertifizierte Kabel.
- Lassen Sie während des Anschließens Ihrer HDMI Kabel Vorsicht walten. Diese können schnell beschädigen.


4.2 Anforderungen CAT5e/6 Kabel

- UTP-, FTP- oder STP- Kabel
- 24AWG oder niedriger
- Solid Twisted Pair Kabel
- 100 Ohm bei 1MHz
- RJ-45 Anschluss gemäß der EIA/TIA T568B Norm

Achtung! CAT6 Kabel weisen bessere Spezifikationen als CAT5e auf, sodass oftmals längere Kabellängen möglich sind. Zur Optimierung der Übertragungsqualität nutzen Sie dann "Solid Twisted Pair CAT5e oder CAT6 Kabel.

4.3 Installation des Senders und Empfängers

1. Reset-Taste!
2. USB Daten LED (USB)
3. USB (PC)
4. CAT5e/6
5. Sende-LED (SIGNAL)
6. 5V DC Speisung
7. HDMI Eingang
8. HDMI Ausgang (HD Sender)
9. HDMI Ausgang (HD Empfänger)
10. USB (Maus/ Tastatur)



Zur Kontrolle der Betriebsfähigkeit des Systems empfehlen wir, die von Ihnen geplante Aufstellung zunächst mit kurzen CAT5e/6 Kabellängen auszuprobieren.

1. Schalten Sie, bevor Sie beginnen, sämtliche Geräte aus.
2. Schließen Sie den PC mithilfe eines HDMI Kabels (nicht enthalten) an den Sender [7] an.
3. Schließen Sie wenn gewünscht, mithilfe eines HDMI Kabels (nicht enthalten), auch einen (Erst)Fernseher oder Monitor an den Sender [8] an.
4. Schließen Sie den Empfänger [8] mithilfe eines HDMI Kabels (nicht enthalten) an Ihren (Zweit)Fernseher oder Projektor an.
5. Nutzen Sie ein einzelnes CAT5e/6 Netzwerkkabel, um Sender und Empfänger miteinander zu verbinden.[4].

Achtung! Der MegaView 76™ arbeitet nur, wenn eine direkte Verbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt wird und kann nicht an ein vorhandenes Hausnetzwerk (LAN) angeschlossen werden, da das Schäden an Ihren Geräten oder Ihrem Netzwerk-Router verursachen kann.

- Schließen Sie den Speisungsadapter [3] an den "5V DV" Anschluss des Senders an (HDMI Receiver) an und verbinden Sie den Adapter mit der Steckdose.

Achtung! Stellen Sie Sender oder Empfänger nicht in einem geschlossenen Raum wie Fernsehschrank oder ähnlichem auf. Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb und zum Schutz gegen Überhitzung eine ausreichende Belüftung des Systems sicher.

4.4 Installation Power over Cable (POC)

Der MegaView 76™ unterstützt bidirektionale Power over Cable Technologie, die es ermöglicht, Sender und Empfänger ganz einfach von einem Punkt aus zu speisen. Somit wird ein Stromanschluss für den Empfänger am Fernseher überflüssig. Die Speisung wird durch den Sender über das CAT5e/6 Kabel an den Empfänger weitergeleitet. Dank dieser eingebauten Technologie können Sie den Empfänger außer Sicht hinter Ihrem TV und ohne Benötigung einer Steckdose aufstellen.

4.5 USB Verlängerung anschließen

Der MegaView76™ verfügt über eine eingebaute USB Verlängerungsfunktion. Diese ermöglicht Ihnen, die angeschlossenen HDMI Quellen wie einen Mediacenter PC oder Laptop in einem anderen Raum weiterhin mit einer Maus und/oder Tastatur zu bedienen.

4.5.1 Am Sender

Schließen Sie Ihren PC mit dem enthaltenen USB Kabel an den Sender [3] an.

4.5.2 Am Empfänger

Schließen Sie Maus und/oder Tastatur an den Empfänger [10] an.

5 Inbetriebnahme

5.1 Sender und Empfänger

- Schalten Sie Ihren Zweitfernseher oder Projektor EIN und wählen Sie den entsprechenden HDMI Eingang, an den der Empfänger angeschlossen ist. Am besten drücken Sie dazu die "EXT" oder "SOURCE" Taste Ihrer Fernbedienung.
- Schalten Sie die HDMI Quelle EIN.
- Wurde die Verbindung hergestellt und die HDMI Quelle gut angeschlossen, dann wird ein Videosignal am (zweiten) Fernsehgerät erscheinen.
- Kontrollieren Sie die Leuchten gemäß der Übersicht im Abschnitt 5.2, wenn kein Videosignal erscheint.

Achtung: Um lokal (über den HDMI Ausgang des Senders) fernsehen zu können, muss der Sender immer eingeschaltet sein.

5.2 Status der Leuchten


1. SIGNAL Leuchte

- Leuchtet kontinuierlich: Ein HDMI Signal wird empfangen
- Blinkt: Ein HDMI Signal wird noch nicht empfangen
- AUS: HD Sender/HD Empfänger ist AUS geschaltet

2. USB Leuchte

- Blinkt schnell: Eine USB Verbindung wurde hergestellt
- Blinkt langsam: Eine USB Verbindung wurde noch nicht hergestellt
- AUS: Sender/Empfänger ist AUS geschaltet

Bei ordnungsgemäßem Betrieb wird die 'SIGNAL' Leuchte kontinuierlich aufleuchten und die "USB" Leuchte schnell blinken.



6 Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kein (oder schlechtes) Bild und Ton

Wenn Sie nach dem Anschließen des MegaView 76™ kein, oder ein schlechtes Bild empfangen, versuchen Sie dann das Problem zu ermitteln, indem Sie die Geräte Stück für Stück an Ihren TV oder Projektor anschließen. Auf diese Art können Sie ermitteln ob es an den HDMI Quellen, den HDMI Kabeln, dem MegaView 76™ oder dem Fernseher liegt.

- Prüfen Sie, ob der Speisungsadapter angeschlossen und mit der Steckdose verbunden ist.
- Verwenden Sie zum Erhalt einer optimalen Bild- und Tonqualität ausschließlich High Speed HDMI® zertifizierte Kabel.
- Verwenden Sie keine HDMI Kabel, die länger sind als in den technischen Daten aufgeführt.
- Überprüfen Sie die HDMI Kabel und/oder Anschlüsse auf Beschädigungen.
- Sowohl die HDMI Quelle wie Ihr TV oder Projektor müssen HDMI vollständig unterstützen.

Kein (oder schlechtes) Bild und Ton

- Überprüfen Sie, ob die HDMI Quelle auch eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie, wie in Kapitel 4 unter Anforderungen erläutert, nur CAT5e/CAT6 Kabel.
- Prüfen Sie, ob das CAT5e/6 Kabel eine gute Verbindung herstellt (keine Bruchstellen).
- Prüfen Sie, ob der RJ-45 Anschluss gemäß der EIA/TIA T568B Norm angeschlossen ist.
- Überschreiten Sie die maximale Kabellänge nicht.
- Installieren Sie Ihr System möglichst nicht nahe RF Quellen (drahtlose Geräte).

- Wählen Sie eine niedrigere Auflösung an Ihrer HDMI Quelle; möglicherweise kann das verwendete CAT5e/6 Kabel die Bandbreite höherer Auflösungen nicht bewältigen.

Sie haben noch Fragen, die im Obigen nicht beantwortet wurden? Schauen Sie dann unter www.marmitek.com

7 Technische Daten

Video

Videoauflösung	max. 1080p@60Hz
HDMI Standards	HDMI 1,3, EDID, DVI, alle 3D Formate
HDCP Standards	HDCP 1.4
Farbformate	RGB 4:4:4 und YCbCr 4:2:2
Farbtiefe	max. 30-Bit
Datenübertragung	Ohne Kompression
Videobandbreite	10,2 Gbps
Taktfrequenz	340 MHz.

Audio

Audioformate	PCM Stereo
--------------	------------

Sender

AV Eingang	1 x HDMI Eingang
UTP/ CATx Anschluss	RJ45, EIA/TIA T568B
USB Anschluss	1 x USB-A (PC, Laptop)
Maßangaben (H x B x D)	18 x 94 x 178 mm
Gewicht	198 g

Empfänger

AV Ausgang	1 x HDMI Ausgang
UTP/ CATx Anschluss	RJ45, EIA/TIA T568B
USB Anschluss	2 x USB-A (Maus, Tastatur)
Maßangaben (H x B x D)	18 x 94 x 78 mm
Gewicht	198 g

Kabellänge

CAT5/5e-Kabel	max. 50m@1080p
CAT6-Kabel	max. 60m@1080p
HDMI Kabel	max. 10 Meter

Allgemeines

Umgebungstemperatur	0 to +60° C
Relative Feuchte	20% bis 90%
Speisung	5 VDC / 2A
Speisungstechnologie	Power over Cable (POC)

Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

8 Hinweis

8.1 Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Marmitek BV die Übereinstimmung des Gerätes MegaView 76™ mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinien:

Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung).


Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.

Richtlinie (EU) 2017/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2017 zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Verordnung (EU) 2019/1782 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission.

Sie können die vollständige Konformitätserklärung unter <http://www.marmitek.com> lesen.

8.2 Recycling

 **Umweltinformation für Kunden innerhalb der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte.**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

8.3 Urheberrechte

Marmitek BV ist ein Warenzeichen von Vogel's Holding B.V. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Marmitek BV keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs. Urheber- und andere Eigentumsrechte am Inhalt (einschließlich aber nicht beschränkt auf, Modellnummern, Software, Audio, Video, Text und Fotos begrenzt) liegt bei Marmitek BV. Jegliche Nutzung von Inhalten, aber ohne Begrenzung, Verteilung, Vervielfältigung, Änderung, Anzeige oder Übermittlung ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von Marmitek ist strengstens untersagt. Alle Urheber- und andere Eigentumsrechte muss auf allen Reproduktionen beibehalten werden. Die Rechte an anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken und Produktnamen können bei ihren Inhabern liegen und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von Marmitek sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Marmitek übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr.

Marmitek BV – PO Box 4257 - 5604 EG Eindhoven - Niederlande

1 Table des matières

1	Table des matières.....	19
2	Consignes de sécurité.....	19
3	Votre produit.....	20
3.1	Introduction.....	20
3.2	Avantages.....	20
3.3	Contenu de l'emballage.....	20
4	Au travail.....	21
4.1	Conseils pour l'installation.....	21
4.2	Câble CAT5e/6 requis.....	21
4.3	Installation du transmetteur et du récepteur.....	21
4.4	Installation du Power over Cable (POC).....	22
4.5	Connexion de l'extension USB.....	22
4.5.1	Transmetteur.....	22
4.5.2	Récepteur.....	22
5	Utilisation.....	22
5.1	Transmetteur et récepteur.....	22
5.2	Statut des voyants.....	23
6	Foire aux questions (FAQ).....	23
7	Spécifications techniques.....	24
8	Notification.....	25
8.1	Déclaration de Conformité.....	25
8.2	Recyclage.....	26
8.3	Droits d'auteur.....	26

2 Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Brancher l'adaptateur secteur sur le réseau électrique seulement après avoir vérifié que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur les plaques d'identification.
- Ne jamais brancher un adaptateur secteur lorsque celui-ci est endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur AC/DC de la prise de courant lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.
- La garantie n'est plus valable en cas d'usage inapproprié, de modifications ou de réparations effectuées par des personnes non agréées.
- Marmitek se dégage de toute responsabilité en cas d'usage inapproprié du produit ou d'utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné.
- Marmitek se dégage de toute responsabilité en cas de dommage conséquent, autre que la responsabilité civile du fait des produits.

3 Votre produit

3.1 Introduction

Félicitations pour l'achat du Marmitek MegaView 76™ ! Grâce au MegaView 76™ il est possible de prolonger d'une manière simple un signal HDMI ou un signal DVI par un seul câble de réseau. Prolongez votre câble HDMI jusqu'à au moins 60 mètres en utilisant un seul câble de réseau ! Supporte 1080p Full HD et les résolutions 3D, sans compression ! Regardez des programmes de télévision, des films et des photos ou partagez des présentations depuis votre PC en qualité HD sur un 2^{ème} téléviseur/projecteur ailleurs dans la maison.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués selon les exigences de qualité les plus élevées.

3.2 Avantages

- Connectez votre clavier et votre souris au récepteur et contrôlez également votre PC à distance.
- Supporte 1080p Full HD et les résolutions 3D, sans compression !
- Grâce à la technologie Power over Cable (système d'alimentation PoC) une connexion d'alimentation pour le récepteur sur le téléviseur n'est plus nécessaire.
- Supporte l'HDCP et est entièrement compatible avec toutes les versions HDMI.

3.3 Contenu de l'emballage



1 x transmetteur (HD transmitter)



1 x récepteur (HD receiver)



1 x USB vers câble USB



1 x adaptateur secteur



1 x manuel d'utilisation

4 Au travail

4.1 Conseils pour l'installation

- Éteignez tous les appareils (téléviseur et sources HDMI) avant de les connecter au MegaView 76™. S'il n'est pas possible de les éteindre, débranchez la prise de courant.
- Utilisez uniquement des câbles certifiés High Speed HDMI® pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son.
- Soyez prudent lors de la connexion de vos câbles HDMI. Ceux-ci peuvent facilement être endommagés.


4.2 Câble CAT5e/6 requis

- Câble UTP, FTP ou STP
- 24AWG ou plus faible
- Paire torsadée solide
- 100 ohms à 1 MHz
- Prise de connexion RJ-45 selon la norme EIA/TIA T568B

Attention ! Un câble CAT6 a de meilleures spécifications qu'un câble CAT5e, ce qui permet souvent de travailler avec des longueurs de câble plus longues. Pour optimiser la qualité de la transmission utilisez un câble CAT5e ou CAT6 "paire torsadée solide".

4.3 Installation du transmetteur et du récepteur

1. Bouton de réinitialisation
2. Led de données USB (USB)
3. USB (PC)
4. CAT5e/6
5. Led de transmission (SIGNAL)
6. Alimentation 5V DC
7. Entrée HDMI
8. Sortie HDMI (transmetteur HD)
9. Sortie HDMI (récepteur HD)
10. USB (souris/clavier)



Pour vérifier le bon fonctionnement du système il est conseillé de tester au préalable la configuration avec une courte longueur de câble CAT5e/6.

1. Débranchez tous les appareils avant d'effectuer les connexions.
2. Connectez le PC au transmetteur [7] avec un câble HDMI (non fourni).
3. Connectez également si nécessaire un (premier) téléviseur ou moniteur au transmetteur [8] avec un câble HDMI (non fourni).
4. Connectez le récepteur [8] à votre (deuxième) téléviseur ou à votre projecteur avec un câble HDMI (non fourni).
5. Utilisez un seul câble de réseau CAT5e/6 pour connecter le transmetteur et le récepteur entre eux [4].

Attention ! Le MegaView 76™ ne fonctionne qu'avec une connexion directe entre le transmetteur et le récepteur et il ne peut pas être connecté à un réseau domestique existant (LAN), cela pourrait endommager l'appareil ou votre routeur réseau.

- Connectez l'adaptateur secteur [3] sur la prise "5VDC" du transmetteur et branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

Attention ! Ne placez pas le transmetteur ou le récepteur dans un espace fermé tel qu'un meuble TV ou l'équivalent. Assurez une bonne ventilation afin que le produit fonctionne correctement et comme protection contre la surchauffe.

4.4 Installation du Power over Cable (POC)

Le MegaView 76™ supporte la technologie bidirectionnelle Power over Cable qui permet d'alimenter d'une manière simple le transmetteur et le récepteur depuis 1 point. Ainsi il n'est plus nécessaire d'avoir une prise de courant pour le récepteur à proximité du téléviseur. Le courant d'alimentation est transmis par le transmetteur au récepteur par le biais du câble CAT5e/6. Grâce à cette technologie intégrée vous pouvez placer le récepteur hors de vue derrière votre téléviseur sans avoir besoin d'une prise de courant.

4.5 Connexion de l'extension USB

Le MegaView 76™ dispose d'une fonction d'extension USB intégrée qui vous permet de commander depuis une autre pièce les sources HDMI connectées telles qu'un PC media center ou un ordinateur portable avec une souris et/ou un clavier.

4.5.1 Transmetteur

Connectez votre PC ou votre ordinateur portable au transmetteur [3] avec le câble USB fourni.

4.5.2 Récepteur


Connectez votre souris et/ou votre clavier au récepteur [10].

5 Utilisation

5.1 Transmetteur et récepteur

- ALLUMEZ le deuxième téléviseur ou projecteur et sélectionnez l'entrée HDMI sur laquelle le récepteur est connecté. Généralement vous faites cela en appuyant sur la touche "EXT" ou "SOURCE" de votre télécommande.
- ALLUMEZ la source HDMI.
- Lorsque la connexion est établie et que la source HDMI est connectée correctement, un signal vidéo apparaîtra alors sur le (deuxième) téléviseur.
- S'il n'y a pas de signal vidéo, vérifiez alors les voyants comme indiqué au paragraphe 5.2.

Attention : Pour regarder la télévision localement (par le biais de la sortie HDMI du transmetteur), le transmetteur doit toujours être allumé.



5.2 Statut des voyants

1. Voyant de SIGNAL

- Constamment allumé : il y a un signal HDMI.
- Clignote : il n'y a pas encore de signal HDMI
- ÉTEINT : le transmetteur HD/récepteur HD est ÉTEINT.

2. Voyant USB

- Clignote rapidement : une connexion USB a été établie.
- Clignote lentement : une connexion USB n'a pas encore été établie.
- ÉTEINT : le transmetteur/récepteur est ÉTEINT.

Lors d'un fonctionnement correct le voyant "SIGNAL" restera allumé et le voyant "USB" clignotera rapidement.

6 Foire aux questions (FAQ)

Pas d'image (ou image de mauvaise qualité) ni de son

Si après avoir connecté le MegaView 76™ vous n'avez pas d'image ou l'image est de mauvaise qualité, essayez de trouver la cause du problème en connectant les appareils un à un à votre téléviseur ou à votre projecteur. Vous pourrez ainsi déterminer si le problème provient des sources HDMI, des câbles HDMI, du MegaView 76™ ou du téléviseur.

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur soit connecté et branché dans la prise de courant.
- Utilisez uniquement des câbles certifiés High Speed HDMI® pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son.
- N'utilisez pas de câbles HDMI plus longs que ceux spécifiés dans les caractéristiques techniques.
- Assurez-vous que les câbles HDMI et/ou les connecteurs ne soient pas endommagés.
- La source HDMI ainsi que votre téléviseur ou votre projecteur doivent supporter pleinement l'HDMI.

Pas d'image (ou image de mauvaise qualité) ni de son

- Assurez-vous que la source HDMI soit allumée.
- Utilisez uniquement un câble CAT5e/6 comme spécifié au chapitre 4.
- Veillez à ce que le câble CAT5e/6 assure une bonne connexion (pas de ruptures).
- Assurez-vous que le RJ-45 soit connecté selon la norme EIA/TIA T568B.
- Veillez à ce que la longueur maximale du câble ne soit pas dépassée.
- Installez votre système le moins possible à proximité de sources RF (appareils sans fil).
- Sélectionnez une résolution inférieure sur votre source HDMI, il se peut que le câble CAT5e/6 utilisé ne soit pas capable de supporter une bande passante plus élevée.

Les informations ci-dessus n'ont pas répondu à vos questions ? Veuillez consulter le site internet www.marmitek.com

7 Spécifications techniques

Vidéo

Résolution vidéo	Max. 1080p@60Hz
Standard HDMI	HDMI 1.3, EDID, DVI, tous les formats 3D
Standards HDCP	HDCP 1.4
Formats de couleur	RGB 4:4:4 et YCbCr 4:2:2
Profondeur de couleur	Max. 30-bit
Transfert de données	Sans compression
Bande passante vidéo	10.2 Gbps.
Fréquence d'horloge	340 MHz.

Audio

Formats audio	Stéréo PCM
---------------	------------

Transmetteur

Entrée AV	1 x entrée HDMI
Prise de connexion UTP/ CATx	RJ45, EIA/TIA T568B
Prise USB	1 x USB-A (PC, ordinateur portable)
Dimensions (H x L x P)	18 x 94 x 178 mm
Poids	198 g

Récepteur

Sortie AV	1 x sortie HDMI
Prise de connexion UTP/ CATx	RJ45, EIA/TIA T568B
Prise USB	2 x USB-A (souris, clavier)
Dimensions (H x L x P)	18 x 94 x 78 mm
Poids	198 g

Longueur du câble

Câble CAT5/5e	max. 50m@1080p
Câble CAT6	max. 60m@1080p
Câble HDMI	max. 10 mètres

Généralités

Température ambiante	0 à +60° C
Humidité ambiante	20% à 90%
Alimentation	5 VDC / 2A
Technologie d'alimentation	Power over cable (POC)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

8 Notification

8.1 Déclaration de Conformité

CE Par la présente Marmitek BV déclare que l'appareil MegaView 76™ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives:

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte).


Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Directive (UE) 2017/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission

Vous pouvez lire la déclaration de conformité complète à <http://www.marmitek.com>

8.2 Recyclage

 Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

8.3 Droits d'auteur

Marmitek est une marque déposée de Vogel's Holding B.V. Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Marmitek n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression. Les droits d'auteur et tout autres droits de propriété concernant le contenu (comprenant mais pas limités aux numéros de modèle, logiciels, audio, vidéo, textes et photos) appartiennent à Marmitek B.V. Toute utilisation du contenu, mais sans restriction, concernant la distribution, la reproduction, toute modification, la publication ou la diffusion est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Marmitek. Tous les droits d'auteur et autres droits de propriété doivent être respectés pour toutes reproductions. Les autres noms de produits et de sociétés peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés que pour information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Marmitek décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Marmitek BV - Boîte postale 4257 - 5604 EG Eindhoven
Pays-Bas

1 Contenido

1	Contenido	27
2	Instrucciones de seguridad	27
3	El producto.....	28
3.1	Introducción	28
3.2	Ventajas.....	28
3.3	Contenido del embalaje	28
4	Primeros pasos	29
4.1	Consejos para la instalación	29
4.2	Requisitos cables CAT 5e/6	29
4.3	Instalación de transmisor y receptor.....	29
4.4	Instalación de Power over Cable (POC).....	30
4.5	Conexión de extensión USB	30
4.5.1	Al transmisor.....	30
4.5.2	Al receptor.....	30
5	Empleo	30
5.1	Transmisor y receptor	30
5.2	Estado de las lámparas.....	31
6	Preguntas frecuentes (FAQs).....	31
7	Especificaciones técnicas	32
8	Notificación	33
8.1	Declaración de Conformidad	33
8.2	Reciclaje	34
8.3	Derechos de propiedad intelectual	34

2 Instrucciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No use el producto en un ambiente húmedo o en la cercanía de agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador de red a la red de alumbrado antes de que haya controlado si la tensión de red corresponde con el valor indicado en la estampa de tipo.
- Nunca conecte un adaptador de si éste está dañado. En este caso, por favor entre en contacto con su proveedor.
- Quite el adaptador de corriente AC/DC de la toma si no usa el dispositivo durante mucho tiempo.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deje las reparaciones o servicios a personal experto.
- En caso de uso indebido o modificaciones y reparaciones montados por su mismo, la garantía se caducará.
- En caso de uso indebido o inapropiado, Marmitek no acepta ninguna responsabilidad de producto.
- Marmitek no acepta la responsabilidad para daños consecuenciales que difieren de la responsabilidad de producto legal.

3 El producto

3.1 Introducción

¡Felicidades por la compra del Marmitek MegaView 76™! El MegaView 76™ permite prolongar un cable HDMI o DVI a través de un cable de red. ¡Prolongar cables HDMI hasta 60 metros empleando un solo cable de red! Soporta 1080p Full HD y resoluciones 3D ¡sin compresión! Ver emisiones de TV, películas y fotos o comparte presentaciones guardadas en el PC en un segundo TV o proyector que está colocado en otro sitio de la casa - en calidad HD. Todos nuestros productos se desarrollan y se producen según las más estrictas exigencias de calidad.

3.2 Ventajas

- Conectar el teclado y el ratón con el receptor para controlar el PC a distancia.
- Compatible con 1080p Full HD y resoluciones 3D, ¡sin comprimir!
- Con la tecnología de Power over Cable (PoC) incorporada, el receptor al lado del TV ya no requiere una toma de corriente.
- Soporta HDCP y es completamente compatible con todas las versiones HDMI.

3.3 Contenido del embalaje



1 x Transmisor (HD Transmitter)



1 x Receptor (HD Receiver)



1 x Cable USB a USB



1 x Adaptador de alimentación



1 x Modo de empleo

4 Primeros pasos

4.1 Consejos para la instalación

- Apaga todos los dispositivos (TV y fuentes HDMI) antes de conectarlos con el MegaView 63™. Si no se pueden apagar, desenchúfalos.
- Para una calidad superior de sonido e imagen usa exclusivamente cables certificados de High Speed HDMI®.
- Trata los cables HDMI con cuidado, se rompen fácilmente


4.2 Requisitos cables CAT 5e/6

- Cable UTP, FTP o STP
- 24 AWG o inferior
- Sólido de par trenzado
- 100 ohm y 1 MHz
- Conector RJ-45 según estándar EIA/TIA T568B

¡Atención! Como los cables CAT 6 son superiores a los cables CAT 5e, normalmente son aptos para distancias más grandes. Para optimizar la calidad de transmisión, emplea cables CAT 5e o CAT 6 del tipo “sólido de par trenzado”.

4.3 Instalación de transmisor y receptor

1. Botón de reinicio
2. USB de LED de datos (USB)
3. USB (PC)
4. CAT 5e/6
5. LED de transmisión (SIGNAL)
6. Alimentación 5 V DC
7. Entrada HDMI
8. Salida HDMI (transmisor HD)
9. Salida HDMI (receptor HD)
10. USB (ratón/teclado)



Para comprobar la función correcta del sistema, se recomienda hacer un test con un cable CAT 5e/6 más corto.

1. Apaga todos los dispositivos antes de conectarlos.
2. Conecta el PC al transmisor [7] con un cable HDMI (no suministrado).
3. Si desea, conecta también el (primer) TV o monitor al transmisor [8] con un cable HDMI (no suministrado).
4. Conecta el receptor [8] al (segundo) TV o proyector con un cable HDMI (no suministrado).
5. Conecta el transmisor con el receptor usando un cable de red CAT 5e/6 [4].

¡Atención! Es imprescindible establecer una conexión directa entre el transmisor y el receptor del MegaView 76™. No se pueden incorporar en una red doméstica (LAN), esto puede resultar en daños en el dispositivo o el rúter de red.

6. Conecta el adaptador de alimentación [3] al conector "5 V DV" del transmisor y enchúfalo.

¡Atención! El transmisor y el receptor no se deben colocar en un espacio cerrado como por ejemplo un armario. Asegure una buena ventilación para garantizar el funcionamiento adecuado del producto y para evitar sobrecalentamiento.

4.4 Instalación de Power over Cable (POC)

El MegaView 76™ soporta la tecnología Power over Cable bidireccional. Esta tecnología permite suministrar tanto el transmisor como el receptor con electricidad desde un solo punto de acceso. De esta manera ya no se necesita, por ejemplo, una toma de corriente al lado del TV para alimentar el receptor. El transmisor transmite la electricidad a través del cable CAT 5e/6 al receptor. Esta tecnología permite colocar el receptor en un sitio escondido, por ejemplo, detrás del TV, sin necesidad de disponer de una toma de corriente.

4.5 Conexión de extensión USB

El MegaView 76™ dispone de una función de extensión USB incorporada para controlar las fuentes conectadas, como un PC centro multimedia o un portátil, mediante un ratón y/o un teclado, incluso cuando se encuentra en otra habitación.

4.5.1 Al transmisor

Conecta el PC o portátil al transmisor [3] con el cable USB suministrado.

4.5.2 Al receptor


Conecta el ratón y/o el teclado al receptor [10].

5 Empleo

5.1 Transmisor y receptor

1. ENCIENDE el segundo TV o proyector y selecciona la entrada HDMI que está conectada con el receptor. En la mayoría de las veces suele ser el botón "EXT" o "SOURCE" del mando a distancia.
2. ENCIENDE la fuente HDMI.
3. Si la conexión se ha establecido y la fuente HDMI está correctamente conectada, aparece una señal de video en el (segundo) TV.
4. Si no aparece la señal de video, controla las lámparas según las indicaciones en capítulo 5.2.

¡Atención! Para ver TV (a través de la salida HDMI del transmisor) en el sitio donde se encuentra el transmisor, este tiene que estar encendido.



5.2 Estado de las lámparas

1. Lámpara de SEÑAL

- Resplandece continuamente: hay señal HDMI.
- Parpadea: todavía no hay señal HDMI.
- APAGADA: transmisor HD/receptor HD está APAGADO.

2. Lámpara USB

- Parpadea rápidamente: se ha establecido la conexión USB.
- Parpadea lentamente: todavía no ha establecido la conexión USB.
- APAGADA: transmisor HD/receptor HD está APAGADO.

Si todo funciona correctamente, la lámpara de SEÑAL resplandece continuamente y la lámpara "USB" parpadea rápidamente.

6 Preguntas frecuentes (FAQs)

No hay imagen y sonido o son de calidad inferior

Si la imagen después de la conexión del MegaView 76™ se reproduce en mala calidad o si la imagen no se reproduce, conecta cada dispositivo individualmente al TV o proyector. De esta manera averigua si el problema es causado por las fuentes HDMI, los cables HDMI, el MegaView 76™ o el TV.

- Controla si el adaptador de alimentación Micro USB está enchufado en el conector USB de otro dispositivo.
- Para una calidad superior de imagen y sonido emplea exclusivamente cables certificados de High Speed HDMI®.
- No emplea cables HDMI más largos como indicado en las especificaciones técnicas.
- Controla si los cables HDMI y/o los conectores están dañados.
- Tanto la fuente HDMI como el TV o proyector tienen que soportar el HDMI.

No hay imagen y sonido o son de calidad inferior

- Controla si la fuente HDMI está encendida.
- Emplea exclusivamente cables CAT 5e/6 como especificado en capítulo 4.
- Controla si el cable CAT 5e/6 establece una conexión (no está dañado).
- Controla si el RJ-45 se ha conectado según el estándar EIA/TIA T568B.
- No sobrepase la longitud máxima de los cables.
- No instale el sistema en la cercanía de fuentes RF (dispositivos inalámbricos).
- Elige una resolución inferior en la fuente HDMI por si el cable CAT 5e/6 empleado no puede procesar el ancho de banda de resoluciones superiores.

¿No ha encontrado la respuesta a su pregunta? Visite www.marmitek.com

7 Especificaciones técnicas

Video

Resolución de video	1080p@60Hz como máx.
Estándar HDMI	HDMI 1.3, EDID, DVI, todos los formatos de 3D
Estándar HDCP	HDCP 1.4
Esquemas de colores	RGB 4:4:4 y YCbCr 4:2:2
Profundidad de colores	30-bit como máx.
Transmisión de datos	Sin compresión
Ancho de banda video	10.2 Gbps.
Frecuencia de reloj	340 MHz.

Audio

Formato de audio	PCM stereo
------------------	------------

Transmisor

Entrada A/V	1 x entrada HDMI
Conector UTP/ CATx	RJ45, EIA/TIA T568B
Conector USB	1 x USB-A (PC, portátil)
Dimensiones (A x A x P)	18 x 94 x 178 mm
Peso	198 g

Receptor

Salida A/V	1 x salida HDMI
Conector UTP/ CATx	RJ45, EIA/TIA T568B
Conector USB	2 x USB-A (ratón, teclado)
Dimensiones (A x A x P)	18 x 94 x 78 mm
Peso	198 g

Longitud de cables

Cable CAT 5/5e	50m@1080p como máx.
Cable CAT6	60m@1080p como máx.
Cable HDMI	10 m como máx.

General

Temperatura ambiental	0 a 60° C
Humedad ambiental	20 % a 90 %
Alimentación	5 VDC/2A
Tecnología alimentación	Power over cable (POC)

Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso.

8 Notificación

8.1 Declaración de Conformidad



Marmitek BV declara que este MegaView 76™ cumple con las exigencias esenciales y con las demás reglas relevantes de la directriz:

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre de 2017 por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Reglamento (UE) 2019/1782 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 278/2009 de la Comisión.

Puede leer la Declaración de conformidad completa en <http://www.marmitek.com>

8.2 Reciclaje

 **Información medioambiental para clientes de la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos.**

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

8.3 Derechos de propiedad intelectual

Marmitek es una marca registrada de Vogel's Holding B.V. En la realización de este manual se ha puesto el máximo cuidado para asegurar la exactitud de la información que en él aparece. Marmitek no se responsabiliza de los posibles errores de impresión o copia. Propiedades intelectuales y todos los demás derechos de propiedad al contenido (incluso pero no limitado a números de modelos, software, audio, video, texto y fotos) pertenecen a Marmitek BV. Cada uso del contenido, cada distribución, reproducción, cambio, publicación y envío sin previo aviso en forma escrita por Marmitek es estrictamente prohibido. Todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad son aplicables a todas las reproducciones. Los nombres de otras empresas y productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. La mención de productos de terceras partes tiene únicamente propósitos informativos y no constituye aprobación ni recomendación. Marmitek declina toda responsabilidad referente al uso o el funcionamiento de estos productos.

Marmitek BV - Apartado de correos 4257 - 5604 EG Eindhoven
Países Bajos

1 Indice

1	Indice	35
2	Precauzioni di sicurezza.....	35
3	Il prodotto.....	36
3.1	Introduzione	36
3.2	Vantaggi.....	36
3.3	Contenuto della confezione.....	36
4	Per iniziare	37
4.1	Consigli per l'installazione	37
4.2	Requisiti cavo CAT5e/ 6.....	37
4.3	Installazione del trasmettitore e ricevitore.....	37
4.4	Installazione di Power over Cable (POC)	38
4.5	Collegamento estensione USB.....	38
4.5.1	Sul trasmettitore.....	38
4.5.2	Sul ricevitore	38
5	Uso	38
5.1	Trasmettitore e ricevitore.....	38
5.2	Stato delle spie	39
6	Domande frequenti (FAQ).....	39
7	Specifiche tecniche	40
8	Notifica.....	41
8.1	Dichiarazione di Conformità	41
8.2	Riciclaggio	42
8.3	Diritti d'autore.....	42

2 Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso di questo prodotto e conservarle per riferimento futuro.

- Solo per l'uso interno.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o in prossimità di acqua.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte o basse, fonti di luce forte o luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente solamente dopo avere controllato che la tensione della rete elettrica corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta.
- Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato. In tal caso rivolgersi al proprio rivenditore.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione CA/CC dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non aprire mai il prodotto: L'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da parte di personale esperto.
- In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia, della responsabilità civile sui prodotti.
- Marmitek declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato.
- Marmitek declina ogni responsabilità per danni consequenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.

3 Il prodotto

3.1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del Marmitek MegaView 76™!

MegaView 76™ consente di estendere facilmente un segnale HDMI o DVI su un solo cavo di rete. Estendi un cavo HDMI fino a 60 metri su un singolo cavo di rete!

Supporta risoluzioni 1080p, Full HD e 3D, senza compressione!

Guarda i programmi televisivi, film o fotografie o condividi presentazioni dal tuo PC in qualità HD su un secondo televisore/schermo di proiezione ovunque in casa.

Tutti i nostri prodotti sono progettati e realizzati secondo i più elevati standard qualitativi.

3.2 Vantaggi

- Collegare la tastiera e il mouse al ricevitore e controllare anche a distanza il vostro pc.
- Supporta 1080p Full HD e risoluzioni 3D, senza compressione!
- Grazie alla tecnologia Power over Cable (PoC, potere su cavo) integrata, non è più necessario un collegamento di alimentazione per il ricevitore MegaView sulla TV.
- Supporta HDCP ed è completamente compatibile con tutte le versioni HDMI.

3.3 Contenuto della confezione



1 x trasmettitore (trasmettitore HD)



1 x ricevitore (ricevitore HD)



1 x cavo USB a USB



1 x adattatore di alimentazione



1 x istruzioni per l'uso

4 Per iniziare

4.1 Consigli per l'installazione

- Spegnere tutte le apparecchiature (televisore e sorgenti HDMI) prima di collegarle a MegaView 76™. Se non possono essere spente, rimuovere la spina dalla presa.
- Utilizzare solo cavi certificati HDMI® ad alta velocità per la migliore qualità di immagini e suoni.
- Fare attenzione quando si collegano i cavi HDMI. Questi possono essere facilmente danneggiati.


4.2 Requisiti cavo CAT5e/ 6

- Cavo UTP, FTP o STP
- 24AWG o inferiore
- Doppino solido
- 100 ohm a 1MHz
- Connessione RJ-45 secondo lo standard EIA / TIA T568B

Attenzione! Il cavo CAT6 ha caratteristiche migliori rispetto al cavo CAT5e, che consente di utilizzare cavi più lunghi. Per ottimizzare la qualità della trasmissione, utilizzare un cavo "a doppino solido" CAT5e o CAT6.

4.3 Installazione del trasmettitore e ricevitore

1. Tasto reset
2. LED di data USB
3. USB (PC)
4. CAT5e/6
5. LED di trasmissione (SIGNAL)
6. Alimentazione 5V CC
7. Ingresso HDMI
8. Uscita HDMI (trasmettitore HD)
9. Uscita HDMI (ricevitore HD)
10. USB (mouse/ tastiera)



Per verificare il corretto funzionamento del sistema è consigliabile testare prima l'installazione con un cavo CAT5e/6 corto.

1. Spegnere tutti i dispositivi prima di iniziare con il collegamento.
2. Collegare il PC al trasmettitore [7] tramite un cavo HDMI (non in dotazione).
3. Se desiderato, collegare un (primo) televisore o schermo di proiezione al trasmettitore [8] tramite un cavo HDMI (non in dotazione).
4. Collegare il ricevitore [8] al (secondo) televisore o schermo di proiezione tramite un cavo HDMI (non in dotazione).
5. Utilizzare un cavo di rete CAT5e/6 per collegare il trasmettitore e il ricevitore [4].

Attenzione! MegaView 76 UHD™ funziona solo con una connessione diretta tra il trasmettitore e il ricevitore e non può essere collegato a una rete domestica esistente (LAN), questo può causare danni al dispositivo o al router di rete.

6. Collegare il cavo d'alimentazione [3] alla presa "5V DV" del trasmettitore e inserire l'adattatore in una presa di corrente.

Attenzione! Non posizionare il trasmettitore o il ricevitore in uno spazio ristretto come un mobile TV o simile. Fornire un'adeguata ventilazione per garantire il funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento.

4.4 Installazione di Power over Cable (POC)

MegaView 76™ supporta la tecnologia bidirezionale Power over Cable (alimentazione via cavo) che consente di alimentare in modo semplice il trasmettitore e il ricevitore da 1 solo punto. Di conseguenza, non è più necessaria una connessione di alimentazione per il ricevitore sul televisore.

La tensione di alimentazione è trasmessa dal trasmettitore al ricevitore tramite il cavo CAT5e/6. Grazie a questa tecnologia integrata è possibile posizionare il ricevitore in modo invisibile dietro al televisore, senza bisogno di una presa di corrente.

4.5 Collegamento estensione USB

MegaView 76™ è dotato di una funzione di estensione USB incorporata che consente di controllare le sorgenti HDMI collegate, per esempio un PC Media Center o un portatile da un'altra stanza con un mouse e/o una tastiera.

4.5.1 Sul trasmettitore

Collegare il PC o portatile al trasmettitore [3] con il cavo USB in dotazione.

4.5.2 Sul ricevitore


Collegare il mouse e/o tastiera al ricevitore [10].

5 Uso

5.1 Trasmettitore e ricevitore

1. Accendere il secondo televisore o schermo di proiezione e selezionare il corretto ingresso HDMI a cui è stato collegato il ricevitore. Di solito si deve premere il tasto "EXT" o "SOURCE" sul telecomando.
2. Accendere la sorgente HDMI.
3. Una volta stabilita la connessione e la sorgente HDMI è stata collegata correttamente, un segnale video apparirà sul (secondo) televisore.
4. Se non è visualizzato alcun segnale video, controllare le luci in base alla panoramica nel paragrafo 5.2.

Attenzione: Per poter guardare la TV localmente (tramite l'uscita HDMI del canale televisivo), il canale televisivo deve essere sempre attivo.



5.2 Stato delle spie

1. Spia SIGNAL

- Si accende continuamente: c'è un segnale HDMI.
- Lampeggia: non c'è ancora un segnale HDMI.
- SPENTO: il trasmettitore HD/ricevitore HD è spento.

2. Spia USB

- Lampeggia velocemente: è stata stabilita una connessione USB.
- Lampeggia lentamente: non è stata stabilita nessuna connessione USB.
- SPENTO: il trasmettitore/ricevitore è spento.

In caso di funzionamento corretto, la spia "SIGNAL" si accenderà continuamente e la spia "USB" lampeggerà rapidamente.

6 Domande frequenti (FAQ)

Mancano l'immagine ed il suono o sono di cattiva qualità

Se si verifica una scarsa o nessuna immagine dopo aver collegato MegaView 76™, provare a identificare il problema collegando i dispositivi al televisore o al proiettore uno alla volta. In questo modo è possibile determinare se il problema si trova nelle sorgenti HDMI, nei cavi HDMI, nel MegaView 76™ o nel televisore.

- Verificare che l'alimentatore sia collegato e inserito nella presa a corrente.
- Utilizzare solo cavi certificati HDMI® ad alta velocità per la migliore qualità di immagini e suoni.
- Non utilizzare cavi HDMI più lunghi di quelli specificati nei dati tecnici.
- Controllare che i cavi e/o i connettori HDMI non siano danneggiati.
- Sia la sorgente HDMI che il televisore o proiettore devono supportare completamente HDMI.

Mancano l'immagine ed il suono o sono di cattiva qualità

- Controllare se la sorgente HDMI è accesa.
- Utilizzare solo cavi CAT5e/ 6 come specificati nel capitolo 4,
- Verificare che il cavo CAT5e/ 6 crei una buona connessione (nessuna rottura).
- Verificare che il connettore RJ-45 sia collegato secondo lo standard EIA/TIA T568B.
- Assicurarsi che non venga superata la lunghezza massima del cavo.
- Installare il sistema il meno possibile nelle vicinanze di sorgenti RF (dispositivi wireless).
- Impostare una risoluzione più bassa sulla sorgente HDMI, probabilmente il cavo CAT5e/6 usato non può gestire la larghezza di banda delle risoluzioni più alte.

In caso di domande che non trovano risposta qui: Consultare il sito di Marmitek:

www.marmitek.com

7 Specifiche tecniche

Video

Risoluzione video	max. 1080p@60Hz
Standard HDMI	HDMI 1.3, EDID, DVI, tutti i formati 3D
Standard HDCP	HDCP 1.4
Formati di colori	RGB 4: 4: 4 e YCbCr 4:2:2
Profondità di colori	max. 30-bit
Trasmissioni dati	senza compressione
Larghezza banda video	10.2 Gbps.
Frequenza di clock	340 MHz.

Audio

Formati audio	PCM stereo
---------------	------------

Trasmittitore

Ingresso AV	1 x ingresso HDMI
Presa UTP/ CATx	RJ45, EIA/TIA T568B
Presa USB	1 x USB-A (PC, portatile)
Dimensioni (L x L x P)	18 x 94 x 178 mm
Peso	198 g

Ricevitore

Uscita AV	1 x Uscita HDMI
Presa UTP/ CATx	RJ45, EIA/TIA T568B
Presa USB	2 x USB-A (mouse, tastiera)
Dimensioni (L x L x P)	18 x 94 x 78 mm
Peso	198 g

Lunghezza del cavo

Cavo CAT5/5e	max. 50m@1080p
Cavo CAT6	max. 60m@1080p
Cavo HDMI	max. 10 metri

Informazioni generali

Temperatura ambiente	0 ai +60° C
Umidità ambientale	20% al 90%
Alimentazione	5 VCC / 2A
Tecnologia alimentazione	Power over Cable (POC)

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.

8 Notifica

8.1 Dichiarazione di Conformità



Con ciò, Marmitek BV dichiara che il MegaView 76™ è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni relative alla Direttiva :

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione.

È possibile leggere l'intera Dichiarazione di Conformità all'indirizzo <http://www.marmitek.com>

8.2 Riciclaggio



Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifici che strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

8.3 Diritti d'autore

Marmitek è un marchio commerciale di Vogel's Holding B.V. Marmitek si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Marmitek declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa. I diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sul contenuto (inclusi ma non limitati a numeri di modelli, software, audio, video, testi e fotografie) spettano a Marmitek BV. È strettamente proibito ogni uso del Contenuto, incluse senza limitazioni la distribuzione, riproduzione, modifica, pubblicazione o trasmissione senza previa autorizzazione scritta da parte di Marmitek. Tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale su tutte le riproduzioni devono essere conservati. I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Marmitek declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

Marmitek BV - PO Box 4257 - 5604 EG Eindhoven
Paesi Bassi

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	43
2	Veiligheidsinstructies.....	44
3	Uw product.....	44
3.1	Introductie	44
3.2	Voordelen	44
3.3	Inhoud van de verpakking	45
4	Aan de slag.....	45
4.1	Tips voor installatie	45
4.2	Vereisten CAT5e/6 kabel	45
4.3	Installatie van de zender en ontvanger.....	46
4.4	Installatie Power over Cable (POC).....	46
4.5	USB verlenging aansluiten	46
4.5.1	Op de zender	47
4.5.2	Op de ontvanger	47
5	Gebruik	47
5.1	Zender en ontvanger	47
5.2	Status van de lampjes	47
5.2.1	SIGNAL lampje	47
5.2.2	USB lampje	47
6	Technische specificaties	48
7	Veelgestelde vragen (FAQs)	49
8	Kennisgeving	50
8.1	Verklaring van Overeenstemming	50
8.2	Recycling	51
8.3	Auteursrechten.....	51

2 Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving of nabij water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Sluit de voedingsadapter pas op het lichtnet aan als u zeker weet dat de netspanning overeenkomt met de waarde op de typeplaatjes.
- Sluit een voedingsadapter nooit aan wanneer deze beschadigd is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.
- Haal de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen.
- Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd.
- Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgeschade anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid.

3 Uw product

3.1 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van de Marmitek MegaView 76™. De MegaView 76™ maakt het op eenvoudige wijze mogelijk om een HDMI of DVI signaal te verlengen over één netwerkkabel. Verleng uw HDMI kabel tot maar liefst 60 meter over één netwerkkabel! Ondersteunt 1080p Full HD en 3D resoluties, zonder compressie! Bekijk tv programma's, films en foto's of deel presentaties van uw pc in HD kwaliteit op een 2^{de} tv/ projector elders in huis.

Al onze producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.

3.2 Voordelen

- Sluit een toetsenbord en muis aan op de ontvanger en bestuur ook jouw pc op afstand.
- Ondersteunt 1080p Full HD en 3D resoluties, zonder compressie!
- Door ingebouwde Power over Cable (PoC) technologie is een stroomaansluiting voor de MegaView ontvanger bij de tv niet meer nodig.
- Ondersteunt HDCP en is volledig compatibel met alle HDMI versies.

3.3 Inhoud van de verpakking



1 x zender (HD transmitter)



1 x ontvanger (HD receiver)



1 x USB naar USB kabel



1 x voedingsadapter



1 x gebruiksaanwijzing

4 Aan de slag

4.1 Tips voor installatie

- Schakel alle apparatuur (tv en HDMI bronnen) eerst uit voordat u deze aansluit op de MegaView 76™. Indien deze niet uitgeschakeld kunnen worden, verwijder dan de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend High Speed HDMI® gecertificeerde kabels voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.
- Wees voorzichtig tijdens het aansluiten van uw HDMI kabels. Deze kunnen makkelijk beschadigd raken.


4.2 Vereisten CAT5e/6 kabel

- UTP-, FTP- of STP- kabel
- 24AWG of lager
- Solid twisted pair
- 100 ohm bij 1MHz
- RJ-45 aansluiting volgens de EIA/TIA T568B standaard

Let op! CAT6 kabel heeft betere specificaties dan CAT5e waardoor er vaak met langere kabellengtes gewerkt kan worden. Om de overdrachtkwaliteit te optimaliseren gebruik dan "solid twisted pair" CAT5e of CAT6 kabel.

4.3 Installatie van de zender en ontvanger

1. Reset knop
2. USB data led (USB)
3. USB (PC)
4. CAT5e/6
5. Transmissie led (SIGNAL)
6. 5V DC voeding
7. HDMI ingang
8. HDMI uitgang (HD zender)
9. HDMI uitgang (HD ontvanger)
10. USB (muis/ toetsenbord)



Ter controle van de goede werking van het systeem is het raadzaam om de opstelling eerst te testen met een korte CAT5e/6 kabel lengte.

1. Schakel alle apparaten uit voordat u begint met aansluiten.
2. Sluit de pc aan op de zender [7] met behulp van een HDMI kabel (niet meegeleverd).
3. Sluit indien gewenst ook een (eerste) tv of monitor aan op de zender [8] met behulp van een HDMI kabel (niet meegeleverd).
4. Sluit de ontvanger [8] aan op uw (tweede) tv of projector met behulp van een HDMI kabel (niet meegeleverd).
5. Gebruik één CAT5e/6 netwerkkabel om de zender en ontvanger met elkaar te verbinden [4].

Let op! De MegaView 76™ werkt alleen met een directe verbinding tussen de zender en de ontvanger en kan niet op een bestaand thuisnetwerk (LAN) worden aangesloten, dit kan schade aan het apparaat of uw netwerk router veroorzaken.

6. Sluit de voedingskabel [3] aan op de “5V DV” aansluiting van de zender en plug de adapter in een stopcontact.

Let op! Plaats de zender of ontvanger niet in een afgesloten ruimte zoals een tv meubel of gelijkwaardig. Zorg voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat het product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting.

4.4 Installatie Power over Cable (POC)

De MegaView 76™ ondersteunt bi-directionele Power over Cable technologie waarmee het mogelijk is om de zender en ontvanger op eenvoudige wijze vanaf 1 punt te voorzien van voedingsspanning. Hierdoor is een stroomaansluiting voor de ontvanger bij de tv niet meer nodig. De voedingsspanning wordt door de zender via de CAT5e/6 kabel doorgegeven aan de ontvanger. Dankzij deze ingebouwde technologie kunt u de ontvanger uit het zicht plaatsen achter uw tv zonder dat daarvoor een stopcontact benodigd is.

4.5 USB verlenging aansluiten

De MegaView 76™ beschikt over een ingebouwde USB verlengfunctie waarmee u de aangesloten HDMI bronnen zoals een mediacentrum pc of laptop vanuit een andere ruimte kunt blijven bedienen met een muis en/ of toetsenbord.

4.5.1 Op de zender

Sluit uw pc of laptop aan op de zender [3] met de meegeleverde USB kabel.

4.5.2 Op de ontvanger


Sluit uw muis en/ of toetsenbord aan op de ontvanger [10].

5 Gebruik

5.1 Zender en ontvanger

1. Zet de tweede tv of projector AAN en selecteer de juiste HDMI ingang waarop de ontvanger is aangesloten. Meestal doet u dit door de "EXT" of "SOURCE" toets van uw afstandsbediening in te drukken.
2. Zet de HDMI bron AAN.
3. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht en de HDMI bron goed is aangesloten dan zal er een videosignaal op de (tweede) tv verschijnen.
4. Indien er geen videosignaal verschijnt, controleer dan de lampjes volgens het overzicht in paragraaf 5.2

Let op: Om lokaal (via de HDMI uitgang van de zender) tv te kunnen kijken, dient de zender altijd aan te staan.



5.2 Status van de lampjes

5.2.1 SIGNAL lampje

- Licht continue op: er is een HDMI signaal aanwezig.
- Knippert: er is nog geen HDMI signaal aanwezig.
- UIT: HD zender/ HD ontvanger staat UIT.

5.2.2 USB lampje

- Knippert snel: er is een USB verbinding tot stand gebracht.
- Knippert langzaam: er is nog geen USB verbinding tot stand gebracht.
- UIT: zender/ ontvanger staat UIT.

Bij een juiste werking zullen het "SIGNAL" lampje continue oplichten en het "USB" lampje snel knipperen.

6 Technische specificaties

Video

Video resolutie	Max. 1080p@60Hz
HDMI standaard	HDMI 1.3, EDID, DVI, alle 3D formaten
HDCP standaarden	HDCP 1.4
Kleurformaten	RGB 4:4:4 en YCbCr 4:2:2
Kleurdiepte	Max. 30-bit
Data overdracht	Zonder compressie
Videobandbreedte	10.2 Gbps.
Klokfrequentie	340 MHz.

Audio

Audio formaten	PCM stereo
----------------	------------

Zender

AV ingang	1 x HDMI ingang
UTP/ CATx aansluiting	RJ45, EIA/TIA T568B
USB aansluiting	1 x USB-A (PC, laptop)
Afmetingen (H x B x D)	18 x 94 x 78 mm
Gewicht	198 g

Ontvanger

AV uitgang	1 x HDMI uitgang
UTP/ CATx aansluiting	RJ45, EIA/TIA T568B
USB aansluiting	2 x USB-A (muis, toetsenbord)
Afmetingen (H x B x D)	18 x 94 x 78 mm
Gewicht	198 g

Kabellengte

CAT5/5e kabel	max. 50m@1080p
CAT6 kabel	max. 60m@1080p
HDMI kabel	max. 10 meter

Algemeen

Omgevingstemperatuur	0 tot +60° C
Omgevingsvochtigheid	20% to 90%
Voeding	5V DC / 2A
Technologie voeding	Power over cable (POC)

Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande melding hiervan.

7 Veelgestelde vragen (FAQs)

Geen (of slecht) beeld en geluid

Indien u slecht of geen beeld ervaart na het aansluiten van de MegaView 76™, probeer dan het probleem te achterhalen door de apparaten één voor één aan te sluiten op uw tv of projector. Op deze manier kunt u bepalen of het probleem zich bevindt in de HDMI bronnen, de HDMI kabels, de MegaView 76™ of de tv.

- Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en in het stopcontact zit.
- Gebruik uitsluitend High Speed HDMI® gecertificeerde kabels voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.
- Gebruik geen HDMI kabels die langer zijn dan gespecificeerd in de technische gegevens
- Controleer of de HDMI kabels en/ of connectoren niet beschadigd zijn
- Zowel de HDMI bron als uw tv of projector dient HDMI volledig te ondersteunen

Geen (of slecht) beeld en geluid

- Controleer of de HDMI bron aan staat.
- Gebruik alleen CAT5e/6 kabels zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4.
- Controleer of de CAT5e/6 kabel een goede verbinding maakt (geen breuken).
- Controleer of de RJ-45 volgens de EIA/TIA T568B standaard is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de maximale kabellengte niet wordt overschreden.
- Installeer uw systeem zo min mogelijk in de buurt van RF bronnen (draadloze apparatuur).
- Stel een lagere resolutie in op uw HDMI bron, mogelijk kan de gebruikte CAT5e/6 kabel de bandbreedte van hoger resoluties niet aan.

Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord worden? Kijk dan op www.marmitek.com

8 Kennisgeving

8.1 Verklaring van Overeenstemming



Bij deze verklaart Marmitek BV dat deze MegaView 76™ voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijnen:

Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).

Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 278/2009 van de Commissie

U kunt de volledige conformiteitsverklaring lezen op <http://www.marmitek.com>

8.2 Recycling

Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen.

■ Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

8.3 Auteursrechten

Marmitek is een handelsmerk van Vogel's Holding B.V. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typfouten. Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot model nummers, software, audio, video, tekst en foto's) berust bij Marmitek BV. Elk gebruik van de inhoud, maar zonder beperking, distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marmitek is strikt verboden. Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten dienen te worden behouden op alle reproducties. Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Marmitek worden aanbevolen of door Marmitek zijn goedgekeurd. Marmitek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.

Marmitek BV - Postbus 4257 - 5604 EG Eindhoven – Nederland



TV & video

20679/20210712 | MegaView 76™
all rights reserved © MARMITEK

stay connected

marmitek.com